KENWOOD

SISTEMA A COMPONENTI

XD-DV90

XD-DV70

XD-DV50

ISTRUZIONI PER L'USO

KENWOOD CORPORATION

Questo manuale vale per tutti i modelli elencati qui sopra.
La cui disponibilità e caratteristiche variano da paese a paese ed a seconda dell'area di vendita.

SI DICHIARA CHE:

l'apparecchio Sintoamplicatore/Lettore di cassette/ Lettore CD e DVD
audio/video Kenwood par casa, modello;
RXD-DV50

l'apparecchio Sintoamplicatore/Lettore di cassette/ Lettore CD e DVD
audio/video Kenwood par casa, modello;
RXD-DV90

Facente parte del sistema XD-DV90

risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.

Fatto ad Uithoorn, 19 aprile 2000

Kenwood Electronics Europe B.V.

Amsterdamseweg 37 1422 AC Uithoorn The Netherlands

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" DI QUESTO
PRODOTTO E' DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.

AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS

2 Introduzione

XD-DV series (IT/K,M,T,X,Y)

Prima di attivare l'alimentazione

Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa sezione.

Le unità sono disegnate per il funzionamento che segue.
La Gran Bretagna e l'Europa ..... solo c.a. a 230 V

Preparativi

Precauzioni per la sicurezza

Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa sezione.

AVVERTENZA : PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN		ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL PANNELLO DI COPERTURA (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.
	IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTERNO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI FOLGORAZIONE PER LE PERSONE.		
	IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE NEL MATERIALE SCRITTO CHE ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO.		

Il marchio di un prodotto a raggi laser

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Il contrassegno si trova sul pannello posteriore e certifica che questo prodotto è stato classificato di classe 1. Ciò significa che non vi sono rischi di radiazioni pericolose all'esterno del prodotto.

Disimballaggio

Aprire l'imballaggio attentamente e mettere da parte tutti gli accessori in modo che non vadano persi. Controllate che l'apparecchio non abbia subito alcun danno durante il trasporto. Se avesse subito dei danni o se non dovesse funzionare rivolgetevi al vostro rivenditore. Se l'apparecchio è stato spedito direttamente rivolgetevi immediatamente alla ditta di trasporto. Solo il destinatario (la persona o ditta ricevente l'apparecchio) può reclamare per questo tipo di danni. Vi consigliamo di conservare la scatola ed il materiale di imballaggio originale nel caso doveste trasportare o spedire di nuovo l'apparecchio.

Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro

Accessori

Si raccomanda di verificare l'esistenza degli accessori seguenti

Accessori imballati con l'unità principale

Antenna a piattina (FM) (1)	Antenna a quadro (1)	Codice video (1)
Unità di telecomando (1)	Batteria (R6/AA) (2)	

Preparativi

Denominazione modelli degli altoparlanti ed accessori imballati con gli altoparlanti

Sistema	Altoparlanti anteriori	Altoparlanti per il suono surround e accessori
XD DV90	LS N90V (Altoparlante sinistro e altoparlante destro)	CRS N90V (Altoparlante centrale × 1 altoparlanti per suono surround × 2 cav per altoparlanti × 3 stabilizzatori per altoparlanti × 12)
XD DV70	LS N90V (Altoparlante sinistro e altoparlante destro)	—
XD DV50	LS N50V (Altoparlante sinistro e altoparlante destro)	—

Per quanto riguarda la dimostrazione

L'accensione di quest'unità per la prima volta o dopo aver mantenuto scollegato il cavo d'alimentazione per un lungo periodo provocherà l'entrata automatica dell'unità in modo di dimostrazione (solo display).

Durante la dimostrazione il display cambia in sequenza ma l'audio no. Il modo di dimostrazione può venire cancellato nel modo seguente:

Per attivare o far cessare la dimostrazione

- ① Mettere il tasto **POWER** su ON
- ② Premere il tasto **DISPLAY/DEMO**

Per avviare la dimostrazione

Premere e mantenere premuto il tasto **DISPLAY/MEMO** per più di 2 secondi.

Caratteristiche speciali

Questo documento classifica le applicazioni di ciascuna caratteristica servendosi delle seguenti icone:

- DVD** Descrizione di una caratteristica che può venire usata con DVD
- VCD** Descrizione di una caratteristica che può venire usata con VCD
- CD** Descrizione di una caratteristica che può venire usata con CD

DVD	Qualità delle immagini superiore a quella dei video S-VHS e a laser
DVD	Qualità dell'audio superiore a quello dei CD
DVD CD VCD	Compatibilità con interfaccia grafici (GUI)
DVD	6 canali indipendenti di uscita con i decodificatori di circondamento Dolby Digital (AC-3)/multicanale (solo per XD-DV90)
DVD	Versatili caratteristiche di riproduzione DVD
DVD CD	Compatibilità con uscita digitale DTS

Prima di utilizzare questa apparecchiatura leggete sempre per intero le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Prestate attenzione a tutte le avvertenze presenti sull'apparecchiatura e nel manuale di istruzioni. Seguite tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Conservate inoltre tutto il materiale illustrativo per poterlo consultare ancora in futuro.

1 Alimentazione – L'apparecchiatura deve essere collegata a fonti di alimentazione del solo tipo descritto nelle istruzioni o specificato sull'apparecchiatura stessa.

Se non conoscete con sicurezza il tipo di alimentazione presente nella vostra abitazione, consultate il vostro rivenditore o l'azienda elettrica. Per quanto riguarda apparecchiature alimentate con batterie o altre fonti di alimentazione, vedere il manuale di istruzioni.

2 Protezione del cavo di alimentazione – I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, facendo particolare attenzione alle giunzioni fra cavi e spine ed ai punti di uscita dall'apparecchiatura.

3 ATTENZIONE – Polarità – Questa apparecchiatura può essere fornita di una spina per corrente alternata polarizzata (una spina con una lama più larga dell'altra). Questa spina può essere inserita nella presa di rete in un solo modo. Questa è una caratteristica per la sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate ad invertire la spina stessa. Se la spina non potesse ancora essere inserita, contattate il vostro elettricista e fate sostituire la presa vecchia. Non eliminate la sicurezza della presa.

4 Ventilazione – Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per la ventilazione per assicurare un funzionamento affidabile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che non devono essere bloccate o coperte. Questa apparecchiatura deve trovarsi in una posizione che ne permetta l'aerazione. A questo scopo, evitate di porre dischi o panni sul suo pannello superiore. Essa deve inoltre distare almeno 10 cm dalle pareti.

Non posate l'apparecchiatura su superfici morbide come divani, letti o tappeti, dato che potrebbero bloccare le fessure di ventilazione. Questa apparecchiatura non deve essere installata in uno scaffale a meno che non venga fornita una ventilazione appropriata seguendo le istruzioni del fabbricante.

5 Acqua ed umidità – L'apparecchiatura non deve essere usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a vasche, lavandini, lavabi, cantine umide, piscine.

6 Temperatura – L'apparecchiatura potrebbe non funzionare correttamente se fosse usata a temperature basse o sotto lo zero. La temperatura ideale è al di sopra dei 5° centigradi.

7 Calore – Proteggetela da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore.

8 Folgorazioni – Fate attenzione ad evitare l'ingresso di oggetti o liquidi nell'apparecchiatura. Se un oggetto in metallo ad esempio un ago o simili entrasse nell'unità, potrebbe causare un corto circuito. Se avete bambini, non permettete loro di porre oggetti, specialmente in metallo, all'interno dell'apparecchiatura.

9 Apertura dell'apparecchiatura – Non aprite mai l'apparecchiatura. Se le parti interne fossero toccate incidentalmente, una scarica elettrica molto grave potrebbe avere luogo.

10 Pulizia – Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete prima della pulizia. Non pulite il mobile con solventi volatili come alcool, benzina, diluenti, ecc. Usate solo un panno asciutto.

11 Temporalità – Per un'ulteriore protezione di questa apparecchiatura durante un temporale oppure quando essa non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.

12 Odori anormali – Se notate odori anormali o fumo, spegnete l'apparecchiatura e staccate immediatamente la spina di alimentazione. Entrate subito in contatto con personale tecnico o con il vostro rivenditore.

13 Riparazioni che richiedono manodopera specializzata – Affidate l'apparecchiatura a personale specializzato se:

- A** Il cavo di alimentazione ha subito danni.
- B** Oggetti o liquidi sono entrati nell'apparecchiatura.
- C** L'apparecchiatura si è bagnata.
- D** L'apparecchio non sembra funzionare normalmente seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Regolare solo i comandi descritti nel manuale di istruzioni in quanto una regolazione inappropriata di altri comandi potrebbe causare danni e necessita di interventi estensivi da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento dell'unità stessa.
- E** L'unità ha subito forti urti.
- F** L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle sue prestazioni.

14 Riparazioni – L'utente non deve tentare riparazioni non descritte in questo manuale. Ogni altra operazione deve essere affidata a personale autorizzato.

15 Linee ad alta tensione – Un'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ultime. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.

16 Prese di servizio di c.a. – Non collegate a queste prese componenti il cui consumo superi quello massimo indicato vicino alla presa sul pannello posteriore. Non collegate mai elettrodomestici ad alto consumo, ad esempio ferri da stiro o tostapane, per evitare incendi o folgorazioni.

17 Sovraccarichi – Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettriche.

18 Accessori – Non utilizzate accessori non raccomandati dal fabbricante in quanto essi potrebbero causare problemi.

19 Parti di ricambio – Quando sono necessarie parti di ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non con parti non compatibili possono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.

20 Controlli sicurezza – Al termine di qualsiasi intervento per la manutenzione o la riparazione di questa apparecchiatura, chiedete al tecnico del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare la sicurezza di utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Preparativi

Introduzione	2
▲ <i>Prima di attivare l'alimentazione</i>	2
▲ <i>Precauzioni per la sicurezza</i>	2
Accessori	3
CHANNEL SPACE setting	3
Per quanto riguarda la dimostrazione	4
Caratteristiche speciali	4
▲ IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA	5
Indice	7
Codici di regione	8
Codici regionali del mondo	8
Esempi di visualizzazione sullo schermo di ciascun sistema di colore	8
Sistema di colore	9
Sistema di colore dei dischi DVD riproducibili da quest'unità	9
Dischi riproducibili	10
Sistemi di registrazione e tipi di disco riproducibili	10
Dischi non riproducibili	10
Icane sui dischi DVD	10
Trattamento di dischi e nastri	11
▲ Collegamenti di sistema	12
Antenna AM a quadro	12
Antenna FM	12
Collegamento degli altoparlanti anteriori	13
Collegamento del sub woofer o del super-woofer (altoparlante per toni bassi) (opzionale)	13
Collegamento del sistema altoparlanti per il suono 'surround'	14
Collegamento del monitor TV (opzionale) e del VCR (opzionale)	15
Collegamento del registratore di MD/registratori di CD (opzionale)	15
Nome e funzione delle parti	16
Unità principale (1)	16
Unità principale (2)	17
DISPLAY	17
Funzionamento del telecomando	18
Funzionamento con SMART MENU/Regolazione dell'orologio	19
Funzionamento con SMART MENU	19
Regolazione dell'orologio	19

Funzionamento

E adesso riproduciamo il suono	21
Metodo di base per l'uso	21
Modifica del suono	22
Riproduzione di dischi	24
Riproduzione sequenziale dal primo brano o dalla prima sezione	24
Riproduzione dal brano o dalla sezione desiderata	25
Ripetizione della riproduzione	26

Ripetizione della riproduzione A-B	26
Riproduzione casuale	27
Riproduzione programmata (utilizzando la visualizzazione Su schermo) (DVD/CD/VCD)	28
Uso del display dei titoli a schermo	30
Selezione di un titolo	31
Selezione di un capitolo o di una traccia	31
Cambio della lingua dell'audio	32
Cambio della lingua dei sottotitoli	32
Modifica dell'angolazione della telecamera	33
Uso della funzione IntroScan (Scansione introduzione)	33
Uso dei segnalibri	34
Ricezione di una stazione radio	35
Memorizzazione delle stazioni d'emissione (preimpostazione una per una)	36
Uso della funzione RDS	37
Riproduzione di cassette	39
Registrazione (sola Piastra B)	40
Registrazione diretta di CD (sola Piastra B)	41
Registrazione programmata di CD (sola Piastra B)	42
Riversamento della cassetta	43
Riproduzione con menu	44
Struttura gerarchica dei menu VCD (P.B.C.)	44
Funzioni di impostazione	45
Menu Set up (Impostazione)	45
Select Audio Language	46
Selezione della lingua per i sottotitoli	46
Selezione della lingua per i menu	47
Immissione della password (Visione controllata dai genitori)	47
Password	48
Formato della TV	50
Gamma dinamica	51
Uscita audio digitale	51
Messa a punto del modo 'surround'	52
Che cosa sono i modi 'surround'?	52
SPEAKER SETUP	53
Uso via timer	57
Timer per lo spegnimento a tempo (SLEEP)	57
Riproduzione temporizzata	58
Registrazione temporizzata	59
Funzione risparmio energia automatico (AUTO POWER SAVE)	60

Generali

Generali	61
Voci importanti	62
Manutenzione	62
Riferimento	62
In caso di difficoltà	63
Dati tecnici	67

8 Codici di regione

XD DV ser es (IT/K M T X Y)

Ciascun esemplare di questo modello di lettore contiene codici di regione che variano a seconda del paese in cui viene venduto. Se esso viene usato per riprodurre dischi DVD, li può riprodurre solo se portano codici di regione compatibili con il suo.

Il codice regionale di questo lettore è riportato sul pannello posteriore del lettore.

Codici regionali del mondo

I lettori DVD possiedono un codice regionale diverso a seconda del paese o area del mondo in cui vengono posti in vendita nel modo indicato nella cartina che segue.

Esempi di visualizzazione sullo schermo di ciascun sistema di colore

When Se il proprio televisore è compatibile sia col sistema PAL che con quello NTSC

Provare a riprodurre un disco. Se l'immagine è in bianco e nero o come visto qui a destra, cessare la riproduzione e cambiare sistema di colore su quest'unità e sul televisore. Ciò permetterà alla riproduzione di avvenire normalmente.

Se il proprio televisore è compatibile solo col sistema PAL

Con certi dischi, la riproduzione potrebbe includere fasce nere sopra e sotto l'immagine come visto qui a destra. Questo perché il disco è del formato NTSC. L'immagine non è di buona qualità, ma ciò non è dovuto a guasti.

Se il proprio televisore è compatibile solo col sistema NTSC

Con certi dischi, l'immagine potrebbe essere tagliata sopra e sotto come visto qui a destra. Questo perché il disco è del formato PAL. L'immagine è di buona qualità, ma ciò non è dovuto a guasti.

Sistema di colore

I segnali video usati per visualizzare immagini TV e video sono basati in generale sui due sistemi di colore principali (PAL, SECAM ed NTSC), in uso nei paesi indicati nella tabella qui accanto. E di conseguenza necessario usare un disco del sistema di colore usato dal proprio monitor televisivo e di solito dal proprio paese di residenza.

Sistema di colore di alcuni paesi

Sistema di colore	Paese o area
NTSC	Giappone Taiwan Corea USA Canada Messico Filippine Cile ecc
PAL	Cina Corea del Nord Regno Unito Germania Italia Australia Nuova Zelanda Kuwait Singapore ecc
SECAM	Francia Europa orientale

Sistema di colore dei dischi DVD riproducibili da quest'unità

Il sistema di colore di dischi DVD riproducibili con quest'unità va impostato nel modo seguente

1 Controllare il sistema di colore usato dal proprio monitor TV.

- Consultare in proposito il manuale in dotazione al monitor stesso

2 Scegliere dischi DVD registrati col sistema di colore usato dal monitor consultando in proposito la tabella che segue.

- Per quanto riguarda i distretti da 1 a 6 vedere la tabella dei codici di area qui di seguito

Formato del proprio monitor	Formato dei dischi riproducibili								
	Distretto 1	Distretto 2-1	Distretto 2-2	Distretto 2-3	Distretto 3	Distretto 4-1	Distretto 4-2	Distretto 5	Distretto 6
Solo NTSC	NTSC	NTSC* PAL*	NTSC	NTSC PAL*	NTSC PAL*	NTSC* PAL*	NTSC	NTSC* PAL*	NTSC PAL*
Solo PAL	NTSC*	NTSC PAL	NTSC*	NTSC* PAL	NTSC* PAL	NTSC PAL	NTSC*	NTSC PAL	NTSC* PAL
NTSC/PAL a scelta	NTSC	NTSC PAL	NTSC	NTSC PAL	NTSC PAL	NTSC PAL	NTSC	NTSC PAL	NTSC PAL

La riproduzione video normale potrebbe non essere possibile quando il disco è registrato nel sistema di colore contrassegnato con un asterisco * nella tabella qui sopra. Per maggiori dettagli consultare in proposito la sezione Esempi di visualizzazione sullo schermo di ciascun sistema di colore.

3 Se il vostro televisore è compatibile sia col sistema PAL che quello NTSC, impostarlo:

- Nei distretti 1, 2 e 4 sul formato NTSC
- Nei distretti 2-1, 4-1 e 5 sul formato PAL
- Nei distretti 2-3, 5 e 6 sul formato del disco che si intende riprodurre

Tabella codici regionali

	Distretto 1	Distretto 2-1	Distretto 2-2	Distretto 2-3	Distretto 3	Distretto 4-1	Distretto 4-2	Distretto 5	Distretto 6
Nome dell'area o paese codice di area	America settentrionale 1	U K e Europa 2	Giappone 2	Medio Oriente 2	Sud Est Asiatico 3	Oceania 4	America de Sud 4	Russia 5	Cina 6

Restrizioni dovute a differenze fra dischi

Alcuni dischi DVD e VCD possono venire riprodotti solo in certi modi di riproduzione che cambiano a seconda della volontà dei fabbricanti del software. Alcune funzioni possono quindi funzionare in modo parziale o non funzionare affatto. In tal caso leggere le istruzioni fornite con ciascun disco. Se un segnale indicante un'icona di inibizione viene visualizzato sullo schermo, il disco è soggetto ad alcune delle limitazioni indicate qui sopra.

Icona di inibizione

10 Dischi riproducibili

XD DV series T/K M T X Y

Sistemi di registrazione e tipi di disco riproducibili

Quest'unità può riprodurre non solo CD ma anche dischi di altri tipi portanti i marchi che seguono offrendovi film filmati e concerti di altissima fedeltà

Dischi riproducibili		DVD		CD		VCD
Marchio sul disco						
Dimensioni del disco		 8cm	 12cm	 8cm	 12cm	 12cm
Lati riprodotti		Uno o due	Uno o due	Uno solo	Uno solo	Uno solo
Contenuto	Video e audio	Circa 41 min (1 lato 1 strato) Circa 75 min (1 lato 2 strati) Circa 82 min (2 lati 1 strato) Circa 150 min (2 lati 2 strati)	Circa 133 min (1 lato 1 strato) Circa 242 min (1 lato 2 strati) Circa 266 min (2 lati 1 strato) Circa 484 min (2 lati 2 strati)			Max 74 min
	Audio					

Preparativi

Dischi non riproducibili

Questo lettore non può riprodurre affatto dischi dei seguenti tipi

- Dischi DVD-ROM
- Dischi DVD R/DVD RAM
- Dischi CD ROM
- Dischi VSD
- Dischi CDV (può venire riprodotta solo la porzione audio)
- Dischi CD G/CD EG/CD EXTRA (può venire riprodotta solo la porzione audio)
- Dischi CD R/CD RW (non tentarne mai la riproduzione)
- Dischi Foto CD (non tentarne mai la riproduzione)

Icone sui dischi DVD

Icone	Descrizione
	Indica il codice della regione nella quale il disco può venire riprodotto
	Numero delle lingue della funzione audio. Il numero all'interno dell'icona e appunto il numero delle lingue in cui il parlato è disponibile (massimo 8)
	Numero delle lingue della funzione dei sottotitoli. Il numero all'interno dell'icona e appunto il numero delle lingue in cui i sottotitoli sono disponibili (massimo 32)
	Numero delle angolazioni della funzione di angolazione. Il numero all'interno dell'icona e appunto il numero delle angolazioni disponibili (al massimo 9)
	Proporzioni possibili dell'immagine. LB ad esempio sta per Letter Box e PS per Pan/Scan due formati diversi. Nell'esempio qui a destra un video di proporzioni 16:9 può venire convertito in un video Letter Box

Precauzioni riguardanti i dischi

Manipolazione dei dischi

Tenere i dischi in modo che non tocchino la superficie di riproduzione

Non applicare carta o nastro adesivo né al lato dell'etichetta né al lato di riproduzione del disco

Pulizia

Se il disco si sporca, passarlo leggermente muovendosi radialmente dal centro verso l'esterno con un panno soffice e pulito in cotone

Conservazione

Se un disco non deve venire riprodotto, toglierlo dal lettore e rimmetterlo nella sua custodia

Non tentare mai la riproduzione di dischi incrinati o deformati

Durante la riproduzione, il disco ruota ad alta velocità nel lettore. Per evitare possibili incidenti, è quindi opportuno non usare dischi incrinati o deformati o ancora spezzati, ma riparati con nastro adesivo o colla. Non usare dischi non perfettamente circolari, dato che possono causare guasti.

Accessori per dischi

Gli accessori per dischi come lo stabilizzatore, il foglio protettivo, l'anello protettivo, ecc., comunemente in vendita, non possono venire usati con questo sistema, perché superflui e possibile fonte di danni.

Preparativi

Note sui nastri a cassetta

Linguetta di sicurezza (dispositivo di protezione dalla registrazione)

Terminata una registrazione importante, spezzate la linguetta di sicurezza e la registrazione diviene impossibile.

Come riporre i nastri

Non conservate i nastri in luoghi esposti a luce solare diretta o vicino a sorgenti di calore. Proteggeteli inoltre da campi magnetici.

Per registrare Applicare il nastro solo sulla posizione dove la linguetta è stata rimossa

Se il nastro è allentato

Inserite una matita nel mozzo della bobina e giratela stringendo il nastro.

1 Nastri a cassetta più lunghi di 90 minuti

Dato che i nastri a cassetta più lunghi di 90 minuti sono molto sottili, il nastro può aderire al rullino pressore o essere tagliato con facilità. Si raccomanda di non utilizzare tali nastri con questa unità per evitare possibili danni.

2 Nastri senza fine

Non usate nastri senza fine, dato che essi potrebbero danneggiare i meccanismi di trazione del nastro dell'unità.

12 Collegamenti di sistema

⚠ Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa sezione

XD DV series IT/KM XY

Eseguite i collegamenti nel modo mostrato nel diagramma qui seguito

Quando collegate l'unità ad altri componenti consultate i manuali anche di tali componenti

Attenzione:

Non collegate la spina di alimentazione del sistema se non a collegamenti completati

AVVERTENZA

Per evitare danni ed incendi osservare le seguenti norme per garantire una corretta ventilazione dell'apparecchio

- Non posare alcun oggetto davanti alle fessure di aerazione
- Lasciare uno spazio libero tutto attorno all'unità pari o maggiore a quello indicato di seguito (a partire dalle dimensioni esterne massime comprese protrusioni)

Pannello superiore: 50 cm   Pannello posteriore: 10 cm

Funzionamento anormale del microprocessore

Per reinizializzare il microprocessore nel caso in cui le indicazioni siano scorrette o l'unità non funzioni neppure se i collegamenti sono corretti consultare la sezione In caso di difficoltà

63

Antenna AM a quadro

Antenna AM a quadro

L'antenna ad anello in dotazione è per l'uso all'interno. Posizionarla il più lontano possibile dal sistema dal televisore dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione e orientarla nella direzione che fornisce la migliore ricezione

Antenna FM

Antenna FM per uso interno

L'antenna fornita come accessorio va usata solo all'interno di casa e come dispositivo temporaneo. Per una ricezione più stabile raccomandiamo l'uso di un'antenna esterna. Se si collega un'antenna esterna scollegare quella interna

- 1 Inserire quest'ultimo nella presa dell'antenna
- 2 Trovare la posizione che fornisce una ricezione ottimale
- 3 Fissare l'antenna

Antenna FM per uso esterno (disponibile in commercio)

Collegare il cavo coassiale da 75 ohm dall'antenna FM esterna al terminale FM 75 ohm di quest'unità

Un esempio per il modello XD DV90

Collegamento degli altoparlanti anteriori

Non collegate la spina di alimentazione del sistema se non a collegamenti completati

Un esempio per il modello XD DV90

- Non mettere mai in corto circuito i cav + e - dei diffusori
- Se i collegamenti dei diffusori destro e sinistro o le polarità + e - vengono invertiti la riproduzione risulta innaturale con una posizione nello spazio non chiara. Evitare quindi error

Collegamento del sub woofer o del super-woofer (altoparlante per toni bassi) (opzionale)

Per XD-DV70

Per XD-DV90

Superwoofer alimentato

Sub woofer alimentato

Collegamento del sistema altoparlanti per il suono 'surround'

Per XD-DV90

Preparativi

Altoparlante per suono surround (destra)

Altoparlante centrale

Altoparlante per suono surround (sinistra)

Uso dello stabilizzatore per altoparlante (solo per XD DV90)

Collegare quest'ultimo sulla parte poster ore dell'altoparlante quando l'altoparlante centrale o quello per il suono surround non sono stabili

Per XD-DV70/XD-DV50
(Opzionale)

Commutatore per suono surround
Mettere ON quando l'altoparlante per suono surround è collegato

Un esempio per il modello XD DV70

Collegamento del monitor TV (opzionale) e del VCR (opzionale)

Questo prodotto è compatibile con la tecnologia di protezione della proprietà intellettuale MacroVision. Alcuni dischi contengono segnali di interdizione della duplicazione e venendo duplicati producono copie su nastro di qualità scadente.

Per XD-DV90/XD-DV70

Per XD-DV50

Collegamento del registratore di MD/registratore di CD (opzionale)

16 Nome e funzione delle parti

XD-DV series (I,T,K,M,T,X,Y)

Unità principale (1)

① Indicatore STANDBY/TIMER	
② Tasto POWER ON/STANDBY (I/⏻)	→ 19
③ Tasto riproduzione/pausa DVD/CD (▶/⏸)	→ 24
Tasto TUNER /BAND	→ 36
Tasto riproduzione / direzione TAPE A (◀▶)	→ 39
Tasto riproduzione / direzione TAPE B (◀▶)	→ 39
Tasto STOP (■)	→ 24
④ Presa per cuffia (PHONES)	→ 21
⑤ Indicatore DOLBY DIGITAL (per XD-DV90)	→ 52
Indicatore PRO LOGIC (per XD-DV90)	→ 52
Indicatore VIRTUAL SURROUND (per XD-DV70/ XD-DV50)	→ 52
Indicatore EX. BASS	→ 22
⑥ Manopola per la regolazione del volume (VOLUME CONTROL)	→ 21
⑦ Indicatore DVD	
Indicatore VCD	
Indicatore CD	
⑧ Tasto DISC SKIP	→ 24
⑨ Tasto OPEN/CLOSE (▲)	→ 24
⑩ Tasto LISTEN MODE (per XD-DV90)	→ 53
Tasto VIRTUAL SURROUND (per XD-DV70/XD-DV50)	→ 53
⑪ Tasto EQ MODE/EX. BASS	→ 22
⑫ Tasto TUNING MODE	→ 35
⑬ Sezione display	
⑭ Tasto VIDEO/AUX	→ 21
⑮ Tasto REVERSE MODE	→ 39
⑯ Tasto DISPLAY/DEMO	→ 4
⑰ Tasti selezione disco DISC SELECTOR	→ 24
⑱ Vassoietto porta disco	→ 24

Modo **STANDBY** dell'interruttore **ON/STANDBY** (I/⏻)

Quando il cavo di alimentazione è inserito in una presa di corrente, la memoria è protetta mediante un piccolo flusso di corrente. Questo modo viene chiamato modo di attesa o **STANDBY**, e in esso l'unità può essere accesa dal telecomando.

Unità principale (2)

18 Porta cassetta (TAPE A) Premere nella zona con l'indicazione spingere per aprire PUSH OPEN per il caricamento o l'espulsione della cassetta 19 Porta cassetta (TAPE B) Premere nella zona con l'indicazione spingere per aprire PUSH OPEN per il caricamento o l'espulsione della cassetta	20 Tasto REC/ARM 21 Tasto SMART MENU 22 Tasto MULTI CONTROL/P CALL/◀▶ 23 Tasto SELECT 24 Tasto ENTER 25 Sensore di telecomando	— 40 — 19 — 19 — 19 — 20 — 18

DISPLAY

1 Indicatori dei CD (DVD o VCD) Questa sezione contiene gli indicatori di riproduzione e pausa per i CD (DVD o VCD) 2 Display d'informazioni in caratteri Visualizza la selezione d'ingresso la frequenza il volume etc 3 Indicatori del sintonizzatore 4 Indicatori R D S , PTY	5 Indicatore A P S (Auto Power Save) 6 Indicatore PARENTAL lock 7 Indicatore EQUALIZER 1 Indicatori del Timer 2 Indicatori del registratore a cassetta Questa sezione contiene gli indicatori di funzionamento del registratore a cassetta. Le informazioni fornite comprendono il modo reverse di cassetta e la direzione di scorrimento del nastro

18 Funzionamento del telecomando

XD DV ser es (IT/K M T X Y)

Preparativi

Modello RC-DV90E
Sistema a raggi infrarossi

I tasti del telecomando aventi lo stesso nome dei tasti dell'unità principale hanno la stessa funzione

1 Tasti numerici - 31	Tasto REPEAT/SLOW - 25
Tasti di selezione disco (DISC1, DISC2, DISC3)	Tasto A B (A-B repeat)/STEP - 26
2 Tasti Search (◀◀, ▶▶) / TUNING - 25	Tasto AUX/SUBTITLE - 32
Tasti Skip (◀◀, ▶▶) / P CALL - 23	Tasto L MODE (Modo ascolto) / (SUBTITLE) ON/OFF - 32
Tasto Stop (■) - 24	Tasto EQ (Equalizzatore) / EX BASS/DVD PGM (Programmi) - 28
3 Tasto cursore su, giù, a sinistra e a destra - 28	Tasto MUTE - 21
4 Tasto CLEAR - 30	5 Tasto SHIFT
Tasto RETURN - 45	7 Tasti VOLUME (su/giù) - 21
Tasto SELECT - 19	8 Tasto di pausa riproduzione DVD/CD (▶/) - 24
Tasto ENTER - 20	Tasto TUNER/BAND - 35
Tasto S MENU (Smart Menu) - 19	Tasto riproduzione / direzione TAPE A (◀▶) - 39
Tasto OSD (display su schermo) - 30	Tasto riproduzione / direzione TAPE B (◀▶) - 39
Tasto TOP MENU (PTY) - 44	9 Tasto POWER (I/O)
Tasto MENU (RDS) - 45	Viene eseguito il passaggio Accensione/Spegnimento (ON/OFF)
5 Tasto DISPLAY/AUDIO - 32	
Tasto RANDOM/ANGLE - 33	

Uso del tasto SHIFT

Quando si preme un tasto corrispondente alla funzione SHIFT entro 5 secondi dalla pressione del tasto SHIFT (S lampeggiante sul display) si attiverà una funzione diversa da quella normale. Per esempio, quando si preme il tasto REPEAT (SLOW) dopo aver premuto il tasto SHIFT si attiva il modo di funzionamento SLOW. Con la S lampeggiante è possibile attivare la funzione SHIFT senza premere il tasto SHIFT.

Caricamento delle batterie

1 Togliere il coperchio

2 Inserire le batterie

- Inserire due batterie R6/LR6 (formato AA) orientando le polarità nel modo indicato sul fondo del vano batterie.
- Quando si inseriscono le batterie fare attenzione a che i poli (+ e -) siano allineati correttamente.

3 Chiudere il coperchio

Impiego

Inserire la spina di alimentazione dell'unità in una presa di corrente, premere il pulsante POWER (I/O) su ON e premere il pulsante di funzione desiderato del telecomando. Per spegnere l'unità, premere il tasto di accensione/attesa (I/O POWER) un'altra volta ed il sistema si porterà nel modo di attesa nel quale è acceso il solo display dell'ora esatta.

- Tra la pressione di un tasto del telecomando e quella di un altro è necessario lasciare un intervallo da 1 o più secondi.

Campo operativo di riferimento

- 1 Le batterie in dotazione servono solo per il controllo del funzionamento del sistema e la loro durata può essere molto breve.
- 2 Se a distanza efficace del telecomando scende sotto i 10% la batteria è consigliabile.
- 3 Se la luce solare diretta o quella di una luce a fluorescenza ad alta frequenza coprono il sensore di telecomando il sistema può non funzionare regolarmente. In tal caso, cambiare la posizione di installazione del sistema.

Funzionamento con SMART MENU

La pressione di uno dei tasti MULTI CONTROL (tasti ◀◀, ▶▶/PCALL) dopo la pressione del tasto SMART MENU (tasto S MENU) permette di eseguire diverse operazioni mentre si guarda il display

- Tasto SELECT →Selezionare una voce
- Tasto ENTER →Confermare i contenuti selezionati
- Tasto RETURN →Ritorno all'operazione precedente

Regolazione dell'orologio

Pima di programmare il timer, regolare l'orologio del sistema.

Quest'unità incorpora un orologio. Prima di usare il timer è necessario regolare l'ora esatta. L'ora esatta viene visualizzata solo ad unità spenta.

1 Accendere (ON)

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Si spegne

2 Premere il tasto SMART MENU.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

3 Selezionare "CLOCK OPTION", quindi premere il tasto SELECT.

- Operando sul telecomando, premere i tasti ◀◀, ▶▶ per selezionare "Clock Option" quindi premere il tasto SELECT

Premendo i tasti MULTI CONTROL è possibile selezionare le seguenti voci

- ▶ "RECORDING OPTION"
- ▶ "TAPE DUBBING"
- ▶ "AUDIO OPTION"
- ▶ **"CLOCK OPTION"**

4 Selezionare "ADJUST TIME", quindi premere il tasto SELECT.

- Operando sul telecomando, premere i tasti ◀◀, ▶▶ per selezionare "ADJUST TIME" quindi premere il tasto SELECT.

Premendo i tasti MULTI CONTROL è possibile selezionare le seguenti voci

- ▶ "SLEEP TIMER"
- ▶ **"ADJUST TIME"**
- ▶ "TIMER PLAY"
- ▶ "AUTO POWER SAVE"

Continua alla pagina seguente...

5 Selezionare "TIME 24H" o "TIME 12H", quindi premere il tasto SELECT.

Per diminuire la cifra

Per aumentare la cifra

- Operando sul telecomando, premere i tasti |◀◀, ▶▶| per selezionare "TIME 24H" o "TIME 12H" quindi premere il tasto SELECT

6 Introdurre la cifra per le ore, quindi premere il tasto SELECT.

Per diminuire la cifra

Per aumentare la cifra

- Operando sul telecomando, premere i tasti |◀◀, ▶▶| per selezionare le ore, quindi premere il tasto SELECT

7 Introdurre la cifra per i minuti, quindi premere il tasto ENTER.

Per diminuire la cifra

Per aumentare la cifra

- Operando sul telecomando, premere i tasti |◀◀, ▶▶| per selezionare i minuti quindi premere il tasto ENTER

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

▶ "TIME 24H"
▶ "TIME 12H"

23:00

Esempio del display nel formato 24 ore

11:00

Esempio del display nel formato 12 ore

- Il display dei minuti inizia a lampeggiare

"TIME 24H" modo

Lampeggia

"TIME 12H" modo

Lampeggia

- Il display dei minuti inizia a lampeggiare

"TIME 24H" modo

Lampeggia

"TIME 12H" modo

Lampeggia

Visualizzazione dell'orologio

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

DISPLAY/DEMO

AUDIO

DISPLAY

- La pressione del tasto **DISPLAY/DEMO** con l'alimentazione disattivata provoca la visualizzazione dell'ora corrente per circa 5 secondi

In Commutazione tra VIDEO e AUX

Quando si preme il tasto VIDEO/AUX per più di 2 secondi, l'ingresso viene commutato sul terminale AUX sul retro dell'unità. Ad ogni pressione, di più di 2 secondi, del tasto VIDEO/AUX, il display cambia alternativamente tra VIDEO e AUX.

Metodo di base per l'uso

1 Selezione dell'ingresso desiderato.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

- La pressione di uno dei tasti di sinistra con l'alimentazione disattivata attiva automaticamente l'alimentazione e la scelta dell'ingresso.
- L'inserimento di un disco nel vassoietto porta dischi e la pressione del tasto **DVD/CD** avvia la riproduzione automatica del disco. I vassoietti porta dischi privi del disco sono saltati.
- L'inserimento di una cassetta nel vano portacassetta e la pressione del tasto **TAPE** avviano la riproduzione della stessa.

2 Regolazione del volume

UNITA PRINCIPALE

Per diminuire il volume   Per aumentare il volume

TELECOMANDO

Il marchio del disco
riprodotto lampeggia

Un esempio di DVD

Silenziamento temporaneo della riproduzione

TELECOMANDO

- Premere il tasto **MUTE**.
- Premere il tasto di nuovo per tornare al livello originario del volume.
- Il silenziamento della riproduzione viene cancellato anche quando viene controllato il volume.

Ascolto in cuffia

Inserire lo spinotto della cuffia nella presa PHONES

- I diffusori vengono automaticamente disattivati.

Questa unità offre diversi modi di suono (surround) ma commuta automaticamente in modo stereo quando si collegano le cuffie.

Per ascoltare tramite gli altoparlanti, scollegare la spina delle cuffie e impostare di nuovo il modo ascolto (Vedere a pagina 52).

Modifica del suono

Quest'unità è dotata di vari equalizzatori preimpostati e di tre equalizzatori personalizzabili che possono essere impostati liberamente per godere diversi tipi di suono inoltre è dotata di una funzione EX-BASS per la correzione dei bassi con una sola pressione

Aumento dei bassi

L'attivazione della funzione EX BASS permette di ottenere una riproduzione con un aumento dei toni bassi

Premere e mantenere premuto il tasto EX.BASS per più di 2 secondi.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ogni pressione del tasto EX BASS provoca l'inserimento e il disinserimento dei toni bassi

Si illumina

- 1 EX-BASS ON
- 2 EX-BASS OFF

- La commutazione non è possibile quando l'indicatore DOLBY DIGITAL è acceso (solo per XD DV90)
Questo non funziona quando il modo di ascolto è DOLBY DIGITAL (Vedere a pagina 52)

Selezione del Tono desiderato

Il suono desiderato può essere selezionato su cinque equalizzatori preimpostati e tre equalizzatori personalizzabili

Premere il tasto EQ MODE (EQ).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ad ogni pressione si ottiene la commutazione del modo

1 ROCK 2 DISCO 3 POP 4 JAZZ 5 CLASSIC	} Modi equalizzatore preimpostati
6 EQ 1 7 EQ 2 8 EQ 3 9 EQ OFF	} Modi equalizzatore personalizzabili

Per ottenere l'effetto dall'equalizzatore CUSTOM (Personalizzabile) è necessario impostare prima i parametri

Per impostare il CUSTOM EQ.

1 Premere il tasto SMART MENU

2 Selezionare "AUDIO OPTION", quindi premere il tasto SELECT

Premendo il tasto **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

- "RECORDING OPTION"
- "TAPE DUBBING"
- **"AUDIO OPTION"**
- "CLOCK OPTION"

3 Selezionare "CUSTOM EQ 1", quindi premere il tasto SELECT

Premendo il tasto **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

- **"CUSTOM EQ 1"**
- "CUSTOM EQ 2"
- "CUSTOM EQ 3"
- "BALANCE"
- "VIDEO/AUX INPUT LEVEL"

4 Selezionare il livello dei BASS desiderato (da "BASS -8" a "BASS +8") quindi premere il tasto SELECT

BASS (gamma bassa frequenza)
MID (gamma media frequenza)
HIGH (gamma alta frequenza)

5 Selezionare il livello dei MID desiderato (da "MID -8" a "MID +8") quindi premere il tasto SELECT

6 Selezionare il livello dei HIGH desiderato (da "HIGH -8" a "HIGH +8") quindi premere il tasto SELECT

Le stesse impostazioni indicate da 4 a 6 sono possibili per il CUSTOM EQ 2 ed il CUSTOM EQ 3

Riproduzione sequenziale dal primo brano o dalla prima sezione

Preparativi

1 Aprire il vassoietto ed inserire un disco.

2 Richiudere il piatto portadischi.

3 Premere il tasto DVD/CD (▶/⏸)

- A ogni pressione del tasto alternativamente si mette in pausa e si riproduce il disco

- Il vassoio si apre quando il tasto viene premuto e si chiude premendolo di nuovo

- Secondo il disco la riproduzione può iniziare automaticamente

Se sullo schermo appare un menu del disco (DVD o VCD)

Nel caso dei DVD interattivi sullo schermo appare un menu del disco. Premere **ENTER** per selezionare voci specifiche del menu che si desidera riprodurre utilizzando i tasti del cursore. Il metodo operativo può essere diverso secondo il disco.

Per cambiare il disco di un altro vassoietto durante la riproduzione, procedere nel seguente modo

- 1 Premere il tasto **OPEN/CLOSE**
- 2 Inserire il disco
- 3 Premere il tasto **OPEN/CLOSE** per chiudere il vassoietto

Il disco in corso di riproduzione rimane nello stato in cui si trova mentre si cambia l'altro disco.

DVD CD VCD Selezione di un disco diverso

DVD CD VCD Per interrompere temporaneamente la riproduzione

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

- Ogni pressione alterna le pause alle riproduzioni del disco
- Con alcuni dischi VCD il ritorno alla schermata di menu viene fatto usando Pause in condizione P B C ON

DVD CD VCD Per far fermare la riproduzione

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

- Premere due volte il tasto ■ per annullare la riproduzione

RIPRESA della riproduzione

Dopo aver fermato la riproduzione di un film durante la sua visione, si può desiderare di riprendere la stessa dal punto in cui era comandato l'arresto. Quest'unità memorizza la posizione di stop anche quando si spegne, e quando si riaccende, permette di continuare la riproduzione dal punto in cui quest'ultima era stata fermata. Questa funzione è denominata funzione **RESUME**. Quando durante la riproduzione si preme una volta il tasto ■ per arrestare la riproduzione e poi si riavvia la riproduzione, la riproduzione viene ripresa dal punto in cui era stata interrotta. Quando durante l'arresto si preme di nuovo il tasto ■, si annulla la funzione di **RESUME**.

La funzione **RESUME** viene disattivata una volta trascorsi 5 minuti in condizione **RESUME**.

Riproduzione dal brano o dalla sezione desiderata

DVD CD VCD Salto di brani o di sezioni

UNITA PRINCIPALE

Evitamento
all'indietro

Evitamento
in avanti

TELECOMANDO

Evitamento
all'indietro

PCALL

Evitamento
in avanti

- I brani o le sezioni del lato verso cui è stato ruotato il quadrante sono saltati ed il brano o la sezione selezionati saranno riprodotti dall'inizio
- Quando si preme il tasto ◀◀ durante la riproduzione il capitolo (o la traccia) in riproduzione viene riprodotto dall'inizio
- Quando si attiva il PBC (Vedere a pagina 44) durante la riproduzione di un VCD non si ritornerà al brano precedente

Ricerca ad alta velocità in avanti e indietro

TELECOMANDO

TUNING

- Durante la riproduzione premere il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶
- A ogni pressione viene modificata la velocità di ricerca

DVD (Nel momento della riproduzione del DVD)

- ① F SEARCH 1 / R SEARCH 1
- ② F SEARCH 2 / R SEARCH 2
- ③ F SEARCH 3 / R SEARCH 3
- ④ F SEARCH 4 / R SEARCH 4

CD VCD (Nel momento della riproduzione del CD/VCD)

- ① F SEARCH 1 / R SEARCH 1
- ② F SEARCH 2 / R SEARCH 2
- ③ F SEARCH 3 / R SEARCH 3

- Per riprendere la riproduzione normale premere il tasto ▶/II in qualsiasi momento

DVD VCD Riproduzione per passi

TELECOMANDO

Premere il tasto **SHIFT** quindi premere il tasto **STEP** entro 5 secondi. Premere il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶

- Ogni volta che si preme il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶ comparirà un nuovo fotogramma
- Per riprendere la riproduzione normale premere il tasto ▶/II

DVD VCD Moviola

TELECOMANDO

Premere il tasto **SHIFT** quindi premere il tasto **SLOW** entro 5 secondi. Premere il tasto ◀◀ o il tasto ▶▶

- A ogni pressione si cambia velocità di spostamento

DVD (Nel momento della riproduzione del DVD)

- ① F SLOW 1/16 / R SLOW 1/16
- ② F SLOW 1/8 / R SLOW 1/8
- ③ F SLOW 1/4 / R SLOW 1/4
- ④ F SLOW 1/2 / R SLOW 1/2

CD VCD (Nel momento della riproduzione del CD/VCD)

- ① F SLOW 1/8 / R SLOW 1/8
- ② F SLOW 1/4 / R SLOW 1/4
- ③ F SLOW 1/2 / R SLOW 1/2

- Per riprendere la riproduzione normale premere il tasto ▶/II in qualsiasi momento

DVD CD VCD Ripetizione della riproduzione

È possibile riprodurre ripetutamente titoli o dischi desiderati.

- Tutti i dischi – Ripetizione di tutti i dischi.
- 1 Disc – Ripete il disco in corso di riproduzione.
- Title – Ripete il titolo in corso di riproduzione.
- Chapter – Ripete il capitolo in corso di riproduzione.
- Brano – Ripetizione del brano in corso di riproduzione.

1 Durante la riproduzione, premere il tasto REPEAT sul telecomando.

Display LED

A ogni pressione del tasto, si cambia modalità REPEAT.

Nel momento della riproduzione di un DVD

- 1 Ripetizione di tutti i dischi
- 2 Ripetizione di 1 disco
- 3 Ripetizione del Titolo
- 4 Ripetizione della Sezione
- 5 Disattivazione ripetizione

Nel momento della riproduzione di un CD e VCD

- 1 Ripetizione di tutti i dischi
- 2 Ripetizione di 1 disco
- 3 Ripetizione di brano
- 4 Disattivazione ripetizione

- Per annullare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto REPEAT e selezionare "Repeat off".

Durante la riproduzione del VCD, questa funzione è attiva solo quando il P.B.C. è disattivato.

DVD CD VCD Ripetizione della riproduzione A-B

La funzione di ripetizione A-B consente di contrassegnare un segmento da ripetere tra l'inizio "A" e la fine "B" del segmento del quale si desidera ripetere la riproduzione.

1 Quando si desidera scegliere una scena (audio) come punto iniziale, Premere il tasto A-B sul telecomando.

Viene visualizzato il display della ripetizione A-B.

Lampeggia

2 Premere di nuovo il tasto A-B per scegliere una scena (audio) come punto finale.

Viene visualizzato il display della ripetizione A-B.

- Per annullare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto REPEAT A-B e selezionare "Repeat off".

CD VCD Riproduzione casuale

Le tracce di un disco vengono riprodotti in ordine casuale

1 Durante la modalita di riproduzione o di arresto, premere RANDOM sul telecomando

Viene visualizzato il display della riproduzione casuale

Ogni volta che si preme il tasto RANDOM sul telecomando, si attiva o si disattiva la funzione di riproduzione casuale

- 1 "Random Play"
- 2 "Standard Play"

Quando la funzione di riproduzione casuale e disattivata viene visualizzata la schermata Standard Play

- Quando si preme il tasto RANDOM durante la riproduzione il brano del disco corrente saranno riprodotti in modo casuale
- Dopo che tutti i brani del disco sono stati riprodotti in ordine casuale la riproduzione si ferma (il modo Random (Casuale) e annullato)

- La pressione del tasto **RANDOM** durante la riproduzione provoca il ritorno alla riproduzione normale dal brano in corso di riproduzione
- La scelta della Ripetizione di Tutti i Dischi e la pressione del tasto **RANDOM** provocano l'esecuzione della riproduzione casuale del disco scelto e l'unita riprodurrà in modo casuale anche il disco successivo. Se in tale momento si imposta un disco DVD il modo casuale sarà annullato dalla commutazione al disco DVD e la riproduzione ritornerà al modo normale. La funzione random (Casuale) non è attiva quando si usano i dischi DVD.

- Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, circa, il menu si spegne

Modifica del programma

1 Durante il modo stop, premere il tasto SHIFT sul telecomando, quindi premere il tasto DVD PGM sempre sul telecomando.

2 Selezionare il numero, il titolo, la sezione o il brano desiderato del disco premendo i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici.

3 Premere il tasto ENTER.

4 Selezionare l'icona Add sullo schermo per registrare la voce selezionata nella lista di riproduzione, quindi premere il tasto ENTER.

5 È possibile selezionare un massimo di 32 voci, ripetendo i passaggi da 2 a 4.

6 Premere il pulsante PLAY per dare inizio alla riproduzione.

Viene visualizzato il display Program Edit (modifica del programma).

(Esempio del menu di modifica del programma DVD)

- : Icona selezionata
- : Icona che può essere selezionata
- : Icona che al momento non può essere selezionata

- Se non si vogliono aggiungere altre voci alla "lista di riproduzione" e si desidera tornare alla modalità di riproduzione, selezionare l'icona Done e premere il tasto ENTER sul telecomando.
- Per tornare alla riproduzione standard, premere il tasto SHIFT, quindi premere il tasto DVD PGM sempre sul telecomando.
- Mentre un disco è in corso di riproduzione, premere il tasto SHIFT, quindi premere il tasto DVD PGM sempre sul telecomando per avviare la riproduzione programmata.
- La scelta del tasto Done (Eseguito) e la pressione del tasto ENTER provocano la cancellazione del modo ingresso programma.

Eliminazione di un programma

1 Utilizzare i tasti cursore su/giù (▲/▼) per selezionare la colonna da eliminare dalla "Lista di riproduzione". (Il colore della colonna dove è posizionato il cursore cambierà).

2 Premere il tasto cursore sinistro (◀) utilizzare i tasti cursore su/giù per spostare il cursore sull'icona di eliminazione e premere il tasto ENTER.

La sezione (brano) selezionata si cancella.

E' possibile cancellare tutti i programmi usando uno dei seguenti metodi:

1. Premere il tasto OPEN/CLOSE per estrarre il vassoio.
oppure
2. Spegnerne l'unità.

Inserire un capitolo o una traccia

- 1 Premere il tasto SHIFT sul telecomando, quindi premere il tasto DVD PGM sempre sul telecomando.

- 2 Selezionare lo specifico titolo/capitolo o brano da inserire premendo i tasti Cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici.

- 3 Spostare il cursore con il tasto cursore destro (▶) fino alla "Play list" e selezionare la colonna da aggiungere con i tasti cursore su/giù (▲/▼).

(Il colore della colonna dove è posizionato il cursore cambierà.)

- 4 Spostare il cursore con il tasto cursore sinistro (◀) fino all'icona di inserimento e premere il tasto ENTER.

Il nuovo capitolo o la nuova traccia verranno inseriti prima della (sopra alla) colonna selezionata

Viene visualizzato il display Program Edit (modifica del programma)

(Esempio del menu di modifica del programma DVD)

30 Uso del display dei titoli a schermo

XD DV ser es IT/K M T X Y

Il display dei titoli a schermo contiene molte funzioni di riproduzione. Per visualizzare il display dei titoli, premere il tasto OSD sul telecomando mentre è in corso la riproduzione di un disco. Utilizzare il cursore (Su/Giu/A sinistra/A destra) sul telecomando per spostarsi attraverso le varie funzioni presenti sul display dei titoli. Ogni funzione è illustrata da un'icona.

1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando

Quando si riproduce un DVD

2 Per evidenziare un'icona del display dei titoli, premere il cursore destro/sinistro (◀/▶).

Quando si riproduce un CD

Funzionamento

3 Premere il tasto ENTER

Commutare l'indicatore di tempo CD nel seguente modo.

- 1 Selezionare l'informazione del tempo con il tasto cursore
- 2 Ad ogni pressione del tasto ENTER l'indicatore del tempo cambia nel seguente modo:
  - 1 Track Elapsed (Tempo trascorso del brano in riproduzione)
  - 2 Track Remain (Tempo rimanente del brano in riproduzione)
  - 3 Disc Elapsed (Tempo trascorso del disco in riproduzione)
  - 4 Disc Remain (Tempo rimanente del disco in riproduzione)

Il display scompare dallo schermo

Premere il tasto OSD o CLEAR

- È possibile accedere al display dei titoli solo quando si sta riproducendo un disco.
- La funzione di display dei titoli è disponibile solo se il disco è stato creato con essa (in altri termini se si seleziona l'icona dei Sottotitoli non si potrà cambiare la lingua dei sottotitoli se l'autore del disco non ha creato il disco con i sottotitoli).
- Quando si preme un tasto che non ha nessuna funzione sullo schermo viene visualizzato il simbolo di non valido (⊘). Se una delle icone viene visualizzata in grigio, la funzione di display dei titoli non è disponibile per il disco che si sta riproducendo.

DVD Selezione di un titolo

Alcuni dischi contengono più di un titolo. Ad esempio, su un disco ci possono essere quattro film (ogni film può essere considerato come un titolo)

1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando.

2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona TITLE (TITOLO).

3 Premere il tasto ENTER. (Appare "T__")

4 Usare i tasti numerici per immettere il numero del titolo.

Se si immette il numero di un titolo a una cifra, è necessario premere ENTER sul telecomando dopo aver premuto i tasti numerici sempre sul telecomando. Altrimenti, prima premere 0 e poi l'altra cifra. A questo punto inizia la riproduzione. Ciò cambia a seconda del numero del titolo all'interno del disco in corso di riproduzione.

Alcuni dischi contengono solo un titolo

DVD CD Selezione di un capitolo o di una traccia

La tecnologia digitale utilizzata dai dischi DVD consente di dividere un titolo in singoli capitoli (così come per i brani di un CD). Utilizzando la sezione Chapter nel display Banner e possibile saltare un determinato capitolo

1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando.

2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona CHAPTER o TRACK.

3 Premere il tasto ENTER. (Appare "C__" o "Tr__")

4 Usare i tasti numerici per immettere il numero di un capitolo o di un brano

Se si immette il numero di un capitolo o di un brano a una cifra è necessario premere ENTER sul telecomando dopo aver premuto i tasti numerici sempre sul telecomando. Altrimenti, prima premere 0 e poi l'altra cifra. A questo punto inizia la riproduzione. Ciò cambia a seconda del numero del capitolo o del brano all'interno del disco in corso di riproduzione.

La funzione Capitolo non è attiva se il disco non è stato formattato con capitoli separati.

DVD Cambio della lingua dell'audio

Se il disco è stato creato con tracce in lingue diverse, è possibile utilizzare il display dei titoli per cambiare temporaneamente l'impostazione audio del lettore DVD.

Uso del display dei titoli a schermo

- Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, circa, il menu si spegne

Uso del tasto AUDIO sul telecomando

- Note**
- 1 La funzione lingua è attiva solo se il disco è stato creato con tracce audio multiple
  - 2 Quando si sceglie una lingua per l'audio del disco, la lingua è attiva solo temporaneamente. L'impostazione della lingua per l'audio del menu principale del lettore DVD (nel menu Language Preferences) che si trova all'interno del menu Setup.

DVD Cambio della lingua dei sottotitoli

Mentre si guarda un film su disco, è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli (ma solo se il disco è stato creato con i sottotitoli).

Uso del display dei titoli a schermo

- Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, circa, il menu si spegne

Uso del tasto SUB TITLE sul telecomando

- Note**
- 1 La funzione sottotitoli è attiva solo se il disco è stato creato con tracce audio multiple

DVD Modifica dell'angolazione della telecamera

Alcuni dischi contengono angolazioni multiple di scene o sequenze particolari. Se il disco è dotato di angolazioni uniche, questa funzione non si attiva.

Uso del display dei titoli a schermo

1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando

2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona ANGLE

3 Premere il tasto ENTER

Viene visualizzato il menu ANGLE

4 Selezionare l'angolazione e premere il tasto ENTER

- Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, circa, il menu si spegne

Uso del tasto ANGLE sul telecomando

1 Durante il modo stop, premere il tasto SHIFT, quindi premere il tasto ANGLE sempre sul telecomando

2 Selezionare la lingua per l'audio e poi premere il tasto ENTER o ANGLE

- Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, circa, il menu si spegne

CD VCD Uso della funzione IntroScan (Scansione introduzione)

La funzione IntroScan riproduce i primi secondi di ogni traccia di un CD ed è simile alla funzione di scansione della quale sono dotate molte autoradio.

Uso del display dei titoli a schermo

1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando

2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona IntroScan

3 Premere il tasto ENTER

- Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ogni traccia
- Dopo che la funzione IntroScan ha riprodotto gli inizi di ogni traccia, si arresta
- Se si desidera interrompere l'esecuzione della funzione IntroScan mentre è in corso, basta premere il tasto STOP (■) sul telecomando

Se si desidera attivare la riproduzione normale mentre è in corso la riproduzione in scansione delle introduzioni, premere il tasto ENTER

Durante la riproduzione del VCD questa funzione è attiva solo quando il P B C è disattivato

DVD CD VCD **Uso dei segnalibri**

La funzione segnalibro consente di contrassegnare un punto del disco per poterlo poi rintracciare rapidamente. È possibile memorizzare fino a 9 segnalibri.

Creare il segnalibro (bookmark)

- 1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando

- 2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona BOOKMARK

- 3 Premere il tasto ENTER

Viene visualizzato il menu dei segnalibri

- 4 Quando si è raggiunta la scena che si desidera contrassegnare, premere ENTER.

Il segnalibro viene visualizzato sotto il quadrato

- Per far scomparire il menu, premere il tasto ON SCREEN o il tasto CLEAR

Cancellazione dei segnalibri

I segnalibri vengono cancellati ogni volta che si rimuove il disco dal lettore o quando si spegne l'alimentazione.

- Se tutti e 9 i segnalibri sono in uso, è possibile ancora contrassegnare nuove scene, ma i segnalibri precedenti vengono cancellati.
- Secondo il disco la funzione segnalibro potrebbe non funzionare.

Richiamo di scena contrassegnata da segnalibro

- 1 Durante la riproduzione, premere il tasto OSD sul telecomando

- 2 Premere i tasti cursore sinistro/destro (◀/▶) fino a quando non viene evidenziata l'icona BOOKMARK

- 3 Premere il tasto ENTER

Il segnalibro viene visualizzato sotto il quadrato

- 4 Premere il tasto cursore su (▲) sul telecomando per entrare nelle voci del menu Bookmark.

- 5 Utilizzare i tasti cursore sinistro o destro (◀/▶) sul telecomando per selezionare la scena con segnalibro che si desidera attivare

- 6 Premere il tasto ENTER per attivare il segnalibro

- Per far scomparire il menu, premere il tasto OSD o il tasto CLEAR

É anche possibile ricevere 40 stazioni alla pressione di un solo tasto preselezionandole nei tasti appositi. (Vedere a pagina 36)

1 Selezionare TUNER.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Quando il tasto BAND viene premuto, l'alimentazione di questa unità viene attivata automaticamente.

Indicazione di sintonizzazione | Indicazione della sintonizzazione automatica

2 Selezionare la banda di trasmissione.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ciascuna pressione cambia la banda di frequenza attivata.

- ① FM
- ② AM

3 Selezione del metodo di sintonizzazione.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ad ogni pressione si ottiene la commutazione del modo

- ① modo sintonizzazione automatica
- ② modo sintonizzazione manuale

4 Scegliere una stazione.

P.CALL (richiamo delle preselezioni)

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ruotare il selettore multifunzionale MULTI CONTROL o premere il tasto P.CALL per selezionare una stazione preimpostata.

AUTO (sintonizzazione automatica)

TELECOMANDO

Premere il tasto TUNING per ricevere automaticamente la successiva stazione sintonizzata.

MANUAL (sintonia manuale)

TELECOMANDO

Usare il modo sintonizzazione manuale quando la ricezione è disturbata a causa di ricezione debole (in modo manuale le emissioni stereo si ricevono in modo monoaurale).

E' possibile memorizzare fino a 45 stazioni e richiamarle con una sola pressione del tasto

Memorizzazione delle stazioni d'emissione (preimpostazione una per una)

1 Scegliere una stazione. (sintonizzazione automatica o sintonia manuale) → 35

2 Premere il tasto **ENTER**.

TELECOMANDO

Lampeggia

3 Selezionare il numero preimpostato desiderato

TELECOMANDO

Lampeggia

In caso di emissione con tasti numerici la scelta di un numero preimpostato si esegue semplicemente premendo un numero a due cifre senza necessita di premere il tasto ENTER

D SC D SC 2 D SC 3

0 2 3

KEY CONTROL 4 5 6

ECHO H MASTER

0 8 9

0

4 Premere il tasto **ENTER**.

TELECOMANDO

Ripetere i passi da 1 a 4 per preimpostare altre stazioni.

Il sistema RDS è stato progettato per facilitare la ricezione dei segnali di stazioni FM. Dati radio (dati digitali) vengono trasmessi dalla stazione radio assieme ai normali segnali di trasmissione. L'unità di ricezione utilizza tali dati per eseguire funzioni come la selezione automatica dei canali e la visualizzazione dei dati dei canali.

Uso della funzione RDS

Funzioni rese possibili da RDS

Ricerca PTY (identificazione tipo programma)

Desiderando il tipo di programma (cioè il genere della trasmissione) delle trasmissioni FM che si desidera ascoltare, l'unità esegue automaticamente la ricerca in tutti i canali trasmessi.

Display PS (nome programma) Vedi il punto 1 che segue

(Vedi il diagramma che segue) Quando vengono ricevuti segnali RDS, la funzione PS visualizza automaticamente il nome della stazione trasmittente.

RT (Testo via radio)

Visualizza dati del testo via radio trasmesso da alcune stazioni RDS quando si è selezionato il modo RT.

CT (Segnale ora e data)

Decodifica l'ora effettiva dalla frequenza FM.

Uso della funzione di Visualizzazione RDS

1 Selezionare la stazione d'emissione FM

2 Premere il tasto SHIFT, quindi premere il tasto RDS.

Ad ogni pressione il modo display commuta come segue:

- ① Display PS NAME
- ② Display PTY
- ③ Display RT
- ④ Display CT
- ⑤ Display della frequenza FM attuale

PS NAME

- Se si riceve l'informazione PS, il nome PS (BBC AFO NDR etc.) è visualizzato sul display.
- Se non si ricevono le informazioni PS, la frequenza FM originale sarà visualizzata.
- Anche se non si preme nessun tasto RDS, la ricezione delle informazioni PS garantisce la visualizzazione del nome PS.

Visualizzazione RT

- I dati di testo abbinati alla trasmissione radio con segnali RDS scorrono sul display (possono essere visualizzati 64 caratteri).

← Display che scorre

- Se non si ricevono le informazioni RT, sul display compare il messaggio **NO RT**.

Visualizzazione CT

- Le informazioni CT (Data e ora) richiedono circa 2 minuti per la decodifica, quindi l'orologio non è visualizzato immediatamente.
- Se non si riceve l'informazione CT, sul display compare il messaggio **NO CT**.
- L'orologio CT non aggiorna l'orologio di sistema.

Funzione PTY

L'informazione PTY è composta di un simbolo identificativo che permette alla radio FM di riconoscere il tipo di programma emesso da ogni stazione FM

I 29 modi PTY sono visualizzati sul display premendo il tasto PTY

Uso della funzione PTY

1 Selezionare la stazione d'emissione FM

2 Premere il tasto PTY.

- Il messaggio PTY MODE (Musica POP, Musica ROCK, etc) compare sul display

3 Premere i tasti P.CALL (◀▶) per selezionare il tipo di programma desiderato.

4 Dopo aver selezionato il tipo di programma premere il tasto PTY.

- Ricerca automatica sequenziale della stazione
- Premere di nuovo durante la ricerca per annullare

Tipo di programma

Nome del tipo di programma	Display del ricevitore
Notizie	NEWS
Affari correnti	AFFAIRS
Informazioni	INFO
Sport	SPORT
Educazione	EDUCATE
Dramma	DRAMA
Cultura	CULTURE
Scienza	SCIENCE
Discussioni varie	VARIED
Musica Pop	POP M
Musica Rock	ROCK M
Musica facile	EASY M
Musica classica leggera	LIGHT M
Musica classica	CLASSICS
Altra musica	OTHER M
Bollettino meteorologico	WEATHER
Finanza	FINANCE
Programmi per bambini	CHILDREN
Affari sociali	SOCIAL
Religione	RELIGION
Telefono amico	PHONE IN
Viaggi	TRAVEL
Tempo libero	LEISURE
Musica Jazz	JAZZ
Musica country	COUNTRY
Musica nazionale	NATION M
Vecchi successi	OLDIES
Musica folk	FOLK M
Documentario	DUCUMENT

Funzionamento

Questa unità può usare nastri solo in posizione Normal (Type I)

Nastri a cassetta più lunghi di 90 minuti
Dato che i nastri a cassetta più lunghi di 90 minuti sono molto sottili, il nastro può aderire al rullino pressore o essere tagliato con facilità. Si raccomanda di non utilizzare tali nastri con questa unità per evitare possibili danni.

1 Caricare una cassetta preregistrata.

- 1 Aprire lo sportello del vano porta cassetta.
  - 2 Inserire un nastro
  - 3 Chiudere lo sportello
- Prima di caricare la cassetta, tenderne il nastro
  - Chiudere bene lo sportello del vano porta cassetta

Premere nella zona con l'indica-
zione spingere per aprire (PUSH
OPEN) per il caricamento o l'espul-
sione della cassetta

2 Selezionare il modo reverse.

UNITA PRINCIPALE

Ad ogni pressione del tasto la selezione cambia

- 1 "↔" La riproduzione cessa dopo la riproduzione di un lato della cassetta
- 2 "↔" La riproduzione cessa dopo che sono stati riprodotti ambedue i lati del nastro in una delle due piastre
- 3 "↔" La riproduzione senza fine di ambedue i lati del nastro

4 Dare inizio alla riproduzione.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

- Se la direzione di trasporto del nastro è l'opposta di quella desiderata, premere il tasto di riproduzione nella direzione desiderata

Riavvolgimento del nastro ad alta

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Per abbandonare la riproduzione

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

40 Registrazione (sola Piastra B)

AD series IT/TM X

Quest'unità può usare la cassetta solo in posizione normale (Tipo I).
Per registrare un disco DOLBY SURROUND, è necessario commutare il modo d'ascolto su STEREO.

Preparativi

1 Aprire lo sportello del vano porta cassetta.

Premere nella zona con l'indicazione spingere per aprire (PUSH OPEN) per il caricamento o l'espulsione della cassetta

2 Inserire un nastro.

3 Chiudere lo sportello

- Prima di caricare la cassetta tenderne il nastro
- Chiudere bene lo sportello del vano porta cassetta

1 Selezionare il modo reverse.

UNITA PRINCIPALE

REVERSE MODE

2 Selezionare la direzione di scorrimento del nastro, quindi premere il tasto STOP.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

3 Scegliere la sorgente di segnale da registrare.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

4 Iniziare la registrazione.

UNITA PRINCIPALE

Ad ogni pressione del tasto la selezione cambia

- ① ⇐ La registrazione termina e la cassetta si ferma alla fine nella direzione reverse senza tenere conto del fatto che la registrazione sia stata iniziata in direzione avanti o in direzione reverse
- ② ⇐⇐ : In modo registrazione questo è uguale a "⇐"
- ③ ⇐⇐⇐ : La registrazione si ferma dopo aver registrato un lato della cassetta

- Se la direzione di trasporto del nastro è l'opposta di quella desiderata premere il tasto di riproduzione nella direzione desiderata

Indicatori di direzione del nastro del registratore al momento in uso

- Iniziare a riprodurre la sorgente quindi premere il tasto REC/ARM

Si illumina

Per portare in pausa la riproduzione

UNITA PRINCIPALE

Questo lampeggia velocemente in modalità ARM e lentamente in condizione di pausa

- Premendo il tasto si porta in pausa la registrazione dopo aver lasciato uno spazio non registrato da 4 secondi.
- Se il tasto viene premuto nuovamente prima che siano trascorsi 4 secondi dalla prima pressione, la registrazione riprende.

Per arrestare la registrazione

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Registrazione diretta di CD (sola Piastra B)

Quest'unità può usare la cassetta solo in posizione normale (Tipo 1)

La registrazione diretta di CD non è possibile per i dischi DOLBY SURROUND. È necessario commutare il modo d'ascolto su STEREO ed eseguire una registrazione normale (Vedere a pagina 52)

La registrazione diretta di CD permette di registrare un intero CD ed il CD ed il TAPE si fermano automaticamente

Preparativi

Vedere "Preparativi" a pagina 40

1 Selezionare il modo reverse.

UNITA PRINCIPALE

REVERSE MODE

2 Selezionare la direzione di scorrimento del nastro, quindi premere il tasto STOP (■).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

3 Premere il tasto SMART MENU (S. MENU).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

4 Selezionare "RECORDING OPTION", quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci

- "TAPE DUBBING"
- "AUDIO OPTION"
- "CLOCK OPTION"

5 Selezionare "CD DIRECT RECORDING", quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci

- "CD DIRECT RECORDING"
- "TIMER RECORDING"

- Il messaggio PUT TAPE IN DECK B (Inserire la cassetta nel deck B) compare quando non è stata inserita nessuna cassetta in TAPE B. È necessario inserire una cassetta in TAPE B.

6 Selezionare il numero del disco, quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

7 Premere il tasto ENTER per avviare la registrazione.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

42 Registrazione programmata di CD (sola Piastra B)

XD series (IT/T V1 X)

Quest'unità può usare la cassetta solo in posizione normale (Tipo I).

La registrazione diretta di CD non è possibile per i dischi DOLBY SURROUND. È necessario commutare il modo d'ascolto su STEREO ed eseguire una registrazione normale (Vedere a pagina 52).

Preparativi

Vedere "Preparativi" a pagina 40

1 Selezionare il modo reverse.

UNITA PRINCIPALE

REVERSE MODE

2 Selezionare la direzione di scorrimento del nastro, quindi premere il tasto STOP (■).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

3 Riprodurre un disco, quindi premere il tasto STOP (■).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

4 Modificare programma

Vedere a pagina 28

TELECOMANDO

5 Premere il tasto REC/ARM.

UNITA PRINCIPALE

Ad ogni pressione del tasto la selezione cambia.

- ① ⇨ La registrazione termina e la cassetta si ferma alla fine nella direzione reverse senza tenere conto del fatto che la registrazione sia stata iniziata in direzione avanti o in direzione reverse
- ② ⇨ In modo registrazione questo è uguale a "⇨"
- ③ ⇨ La registrazione si ferma dopo aver registrato un lato della cassetta

- Se la direzione di trasporto del nastro è l'opposta di quella desiderata, premere il tasto di riproduzione nella direzione desiderata

Indicatori di direzione del nastro del registratore al momento in uso

Funzionamento

Si spegne

Riversamento della cassetta

Questa unita puo usare nastri solo in posizione Normal (Type I)

Le cassette possono essere copiate facilmente usando la funzione riversamento

Preparativi

Inserire il nastro da riprodurre nel portacassetta TAPE A e il nastro da registrare nel portacassetta TAPE B

1 Selezionare il modo reverse.

UNITA PRINCIPALE

2 Premere il tasto SMART MENU (S. MENU).

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

3 Selezionare "TAPE DUBBING", quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- "RECORDING OPTION"
- "TAPE DUBBING"**
- "AUDIO OPTION"
- "CLOCK OPTION"

- Il messaggio PUT TAPE IN DECK A/B compare quando non vi e nessuna cassetta in TAPE A/B. E' necessario inserire una cassetta in TAPE A o in TAPE B.

4 Selezionare la direzione di svolgimento del nastro su TAPE A, quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- "DECK A"
- " . avanti"
- "DECK A"
- " indietro"

5 Selezionare la direzione di scorrimento del nastro su TAPE B, quindi premere il tasto SELECT.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- "DECK B"
- " . avanti"
- "DECK B"
- " indietro"

6 Premere il tasto ENTER per avviare la registrazione.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Struttura gerarchica dei menu VCD (P.B.C.)

La scelta di una voce sulla pagina video durante la riproduzione di un P B C – VCD compatibile, provoca la visualizzazione di un menu con voci piu dettagliate. Quando i menu sono collegati in diversi strati si afferma che i menu hanno una struttura gerarchica. Con questa struttura, la scena desiderata puo essere raggiunta ripetendo la selezione della voce nelle videate dei menu.

Esempio di struttura gerarchica

Avanzamento

Dopo la selezione di una voce nella videata del menu con il tasto ► o con i tasti numerici, avviene l'avanzamento al menu successivo di livello piu basso. Quando la destinazione d'avanzamento e la "scena" da riprodurre, i contenuti di quest'ultima saranno riprodotti.

- Quando e possibile selezionare parecchi menu (scene) in ogni livello e possibile commutare tra le videate usando i tasti ►► e ◀◀.

Ritorno

Ogni volta che si preme il tasto RETURN, si ritorna al menu successivo di livello superiore.

Funzionamento

Esempi di tasti operativi e delle indicazioni che appaiono durante una riproduzione di VCD.

Indicazione software della copertina	▶	⏪	⏩
Tasto operativo KENWOOD	▶/II	RETURN	SKIP DOWN / SKIP UP

- Secondo il software usato, l'indicazione della copertina puo variare rispetto a quella sopra indicata.

Riproduzione senza l'uso della funzione della riproduzione con menu (in caso di un P.B.C. – VCD compatibile)

Premere il tasto TOP MENU sul telecomando

- Per i numeri dei brani vedere la copertina del disco o altri documenti.
- Modo P C B disattivato. Non si usa la funzione della riproduzione con menu.

Per ritornare alla riproduzione con menu

Premere di nuovo il tasto TOP MENU

Menu Set up (Impostazione)

Le impostazioni predefinite del lettore, effettuate in fabbrica, possono essere modificate nel modo desiderato

- 1 Stando in modalita di arresto, premere il tasto MENU, sul telecomando

Sullo schermo appare il menu di impostazioni correnti

- 2 Premere i tasti cursore su/giu (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce, poi premere il tasto ENTER per accedere alle sottofunzioni

- Return button** La selezione di questo tasto e la pressione del tasto ENTER provocano il ritorno alla videata precedente
- Play** La selezione di questo tasto con il disco fermo e la pressione del tasto ENTER provocano l'avvio della riproduzione
- Resume** La selezione di questo tasto quando il disco è in stato di ripresa e la pressione del tasto ENTER provocano la ripresa della riproduzione

Audio / Subtitle (disc languages)	Questa opzione imposta la lingua da usare quando si riproduce un disco (Se un disco non contiene la registrazione con la lingua selezionata viene riprodotto con la lingua prioritaria impostata per ogni disco)						
Menus	Questa opzione definisce l'impostazione iniziale della lingua e la lingua usata nei messaggi a schermo come "PLAY"						
Rating (Parental Lock)	con questa opzione è possibile limitare la riproduzione di dischi DVD per adulti che non si desidera siano visionati dai bambini Tuttavia anche quando un disco DVD è contrassegnato come "Per adulti" o con una dicitura del genere sull'etichetta, la visione non può essere limitata se il livello di limitazione non è stato registrato sul disco stesso						
Password	La password per l'impostazione, la modifica, la cancellazione ecc della limitazione di visione per i bambini						
TV Aspect	Questa opzione imposta il formato dello schermo (con rapporto di aspetto 4/3 o 16/9) a seconda della TV collegata <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">4 x 3 letterbox</td> <td>Scegliere questa impostazione se si preferisce vedere i film nel loro formato originale. Si vedrà l'intero quadro del film, ma occuperà una porzione più piccola dello schermo intero. Questa impostazione può far sì che il film venga visualizzato sullo schermo con una barra nera in cima e in fondo allo schermo.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">4 x 3 Pan Scan</td> <td>Scegliere questa opzione se si desidera che il film riempia lo schermo intero della TV. Non si vedrà una parte dell'immagine (particolarmente il bordo destro e quello sinistro). Alcuni dischi prodotti in formato a schermo ampio non possono essere tagliati in questo modo, il che significa che in cima e in fondo allo schermo appariranno delle barre nere.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">16 x 9 Widescreen</td> <td>Scegliere questa impostazione se il lettore DVD è collegato a una TV che supporta lo standard widescreen.</td> </tr> </table>	4 x 3 letterbox	Scegliere questa impostazione se si preferisce vedere i film nel loro formato originale. Si vedrà l'intero quadro del film, ma occuperà una porzione più piccola dello schermo intero. Questa impostazione può far sì che il film venga visualizzato sullo schermo con una barra nera in cima e in fondo allo schermo.	4 x 3 Pan Scan	Scegliere questa opzione se si desidera che il film riempia lo schermo intero della TV. Non si vedrà una parte dell'immagine (particolarmente il bordo destro e quello sinistro). Alcuni dischi prodotti in formato a schermo ampio non possono essere tagliati in questo modo, il che significa che in cima e in fondo allo schermo appariranno delle barre nere.	16 x 9 Widescreen	Scegliere questa impostazione se il lettore DVD è collegato a una TV che supporta lo standard widescreen.
4 x 3 letterbox	Scegliere questa impostazione se si preferisce vedere i film nel loro formato originale. Si vedrà l'intero quadro del film, ma occuperà una porzione più piccola dello schermo intero. Questa impostazione può far sì che il film venga visualizzato sullo schermo con una barra nera in cima e in fondo allo schermo.						
4 x 3 Pan Scan	Scegliere questa opzione se si desidera che il film riempia lo schermo intero della TV. Non si vedrà una parte dell'immagine (particolarmente il bordo destro e quello sinistro). Alcuni dischi prodotti in formato a schermo ampio non possono essere tagliati in questo modo, il che significa che in cima e in fondo allo schermo appariranno delle barre nere.						
16 x 9 Widescreen	Scegliere questa impostazione se il lettore DVD è collegato a una TV che supporta lo standard widescreen.						
Dynamic Range	Dynamic Range Questa impostazione è attivata (ON) quando il cambiamento di volume non deve diventare molto ampio, per esempio quando si ascolta un disco a notte fonda						
Digital Audio Out Speaker Setup	Permette d'impostare il modo d'uscita in audio digitale. Serve per selezionare la dimensione degli altoparlanti collegati, per regolare il volume e per regolare il tempo di ritardo.						

Come usare il tasto RETURN

Quando si preme il tasto RETURN sul display riappare la schermata precedente (modalità STOP)

DVD Selezione della lingua per l'audio

- 1 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce "Audio" sul display del menu Set Up e poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu Audio.)

DVD Selezione della lingua per i sottotitoli

- 1 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce "Subtitle" sul display del menu Set Up e poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu dei sottotitoli.)

- 2 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la lingua desiderata per "Audio" e poi premere il tasto ENTER.

Per selezionare un'altra lingua

- 1 Selezionare "Other" e premere il tasto ENTER.

- 2 Immettere il codice nella prima cifra premendo i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici sul telecomando e immettere gli altri tre codici nello stesso modo.
3 Selezionare l'icona "OK" e premere ENTER.
(Elenco dei codici delle lingue del menu DVD - 61)

- Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

- 2 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la lingua desiderata per "Subtitle" e poi premere il tasto ENTER.

Per selezionare un'altra lingua

- 1 Selezionare "Other" e premere il tasto ENTER.

- 2 Immettere il codice nella prima cifra premendo i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici sul telecomando e immettere gli altri tre codici nello stesso modo.
3 Selezionare l'icona "OK" e premere ENTER.
(Elenco dei codici delle lingue del menu DVD - 61)

- Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

DVD Selezione della lingua per i menu

1 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce "Menus" sul display del menu Set Up e poi premere il tasto ENTER.

(Vengono visualizzati i menu.)

2 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la lingua desiderata per "Audio" e poi premere il tasto ENTER.

- Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

Riprodurre un disco

Dopo aver definito i parametri di livello (Visione controllata dai genitori) e della parola chiave (vedere a pagina 49), sullo schermo comparirà la videata per la parola chiave, quando si avvierà la riproduzione di un disco corrispondente al livello di visione controllata dai genitori. La riproduzione di tale disco sarà possibile solo dopo l'immissione della parola chiave corretta.

DVD Immissione della password (Visione controllata dai genitori)

Questa opzione del DVD consente di determinare in che modo si comporterà il lettore di fronte a dischi che contengono film per adulti o consigliati per una certa fascia di età (negli Stati Uniti, la Motion Pictures Association of America valuta i film con le sigle G, PG, PG-13, ecc. a seconda dell'età consigliata per la visione).

1 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare i menu sul display dei menu delle impostazioni iniziali, poi premere il tasto ENTER.

Se si è già impostata una password, viene visualizzata la schermata per la modifica della password immessa. In questo caso, immettere la password. (Vedere pagina 48.)

(Viene visualizzato il menu dei limiti di visione.)

2 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per evidenziare i titoli a visione limitata e poi premere il tasto ENTER.

- Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

Livello di blocco da parte dei genitori

- Livello 8: Possono essere riprodotti tutti i DVD. (Impostazione di fabbrica)
- Livello da 7 a 2: Possono essere riprodotti i DVD per bambini/pubblico generico. (Sono proibiti i DVD per adulti.)
- Livello 1: Possono essere riprodotti i DVD per bambini. (Sono proibiti i DVD per adulti/pubblico generico.)

DVD Password

Immissione della password

- 1 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare Password sul display dei menu delle impostazioni iniziali, poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu Password.)

- 2 Dopo aver selezionato "Set Password", premere il tasto ENTER.

- 3 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per immettere la password.

- 4 Premere il tasto ENTER per terminare l'immissione della password (sotto il display Enter Password viene visualizzato il display Confirm Password).

- 5 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici sul telecomando per immettere di nuovo la password immessa e poi premere il tasto ENTER.

- 6 Selezionare OK e premere il tasto ENTER.

- 7 Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

DVD Password (continuazione)

Modifica della password

- ① Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare Password sul display dei menu delle impostazioni iniziali, poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu Enter Password.)

- ② Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per immettere la password.

- ③ Premere il tasto ENTER per terminare l'immissione della password (sotto il display Enter Password viene visualizzato il display Confirm Password).

- ④ Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per immettere la password. Selezionare OK e premere il tasto ENTER.

- ⑤ Premere i tasti del cursore su/giù (▲/▼) per selezionare Change Password e poi premere il tasto ENTER.

- ⑥ Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti numerici sul telecomando per immettere di nuovo la password immessa e poi premere il tasto ENTER.

- ⑦ Selezionare OK e premere il tasto ENTER.

DVD Password (continuazione)

Cancellazione della password

- ① Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare Password sul display dei menu delle impostazioni iniziali, poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu Enter Password.)

- ② Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per evidenziare i titoli a visione limitata e poi premere il tasto ENTER. Selezionare OK e premere il tasto ENTER.

- ③ Premere i tasti del cursore su/giù (▲/▼) per selezionare Clear Password e poi premere il tasto ENTER.

DVD Formato della TV

- ① Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare il rapporto tra Larghezza e Altezza Immagine (Aspetto) sul display dei menu delle impostazioni iniziali, poi premere il tasto ENTER.

(Viene visualizzato il menu TV Aspect.)

- ② Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare la lingua desiderata per l'"TV Aspect" e poi premere il tasto ENTER.

- Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

DVD Gamma dinamica

1 Premere i tasti cursore su/giu (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce "Dynamic Range" sul display del menu Set Up e poi premere il tasto ENTER

(Viene visualizzato il menu Dynamic Range)

2 Premere i tasti cursore su/giu (▲/▼) sul telecomando per selezionare la modalita di Gamma dinamica (attivata o disattivata) e poi premere il tasto ENTER

● Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale

DVD Uscita audio digitale

1 Premere i tasti cursore su/giu (▲/▼) sul telecomando per selezionare la voce "Digital Audio" sul display del menu Set Up e poi premere il tasto ENTER

(Viene visualizzato il display Digital Audio Out)

2 Premere i tasti cursore su/giu (▲/▼) sul telecomando per selezionare la modalita Digital Audio Out desiderata e poi premere il tasto ENTER

● Premere il tasto PLAY per ripristinare la riproduzione normale

Che cosa sono i modi 'surround'?

Con il sistema a componenti Kenwood XD DV9 si può provare un vero suono da teatro domestico. Questo ricevitore incorpora diversi modi di ascolto, che consentono di godere un suono surround con un'ampia varietà di sorgenti di programma. Ciascuno produce canali multipli di suono surround ma ciascuno lo fa in modo diverso.

● **Dolby Digital** Il Dolby Digital impiega un processo di codifica/decodifica basato sulla sua tecnologia del suono surround digitale teatrale. I 5 canali principali sono a frequenza intera e indipendenti per cui il suono può avvolgere completamente l'ascoltatore o librarsi dovunque nella stanza come al cinema (solo per XD DV90).

A confronto con il Dolby Pro Logic il Dolby Digital ha più chiarezza, un avvolgimento surround maggiore e un movimento del suono più realistico tra i canali.

● **Dolby Pro Logic** Dolby Pro Logic è un processo di decodifica che produce un suono surround come al cinema dalle sorgenti codificate Dolby Surround (come le videocassette e Laserdisc con il logo Dolby Surround). Esso offre un movimento eccellente del suono lungo il fronte della stanza e un ambiente surround che dà l'impressione di immergersi in un film. Il ricevitore è dotato di un decodificatore surround Dolby Pro Logic che consente di avvantaggiarsi dell'ampia scelta del software video Dolby Surround per la casa correntemente disponibile (solo per XD DV90).

● **Virtual surround** I segnali surround in uscita nelle modalità Dolby Digital e Dolby Pro Logic sono normalmente designati a offrire un'intensa sensazione di presenza allorché si usano cinque altoparlanti. La funzione di Surround virtuale offre un effetto surround simulato utilizzando solo gli altoparlanti anteriori di destra e sinistra.

Funzionamento

Per mettere a punto manualmente il modo 'surround'.

I modi 'surround' disponibili possono essere limitati secondo il tipo di segnale d'ingresso.

Premere il tasto LISTN MODE o L MODE

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

Ad ogni pressione del tasto la selezione cambia.

Un esempio per il modello XD-DV90

- ① DOLBY DIGITAL
- ② DOLBY 3 STEREO
- ③ DOLBY PRO LOGIC
- ④ VIRTUAL SURROUND
- ⑤ STEREO

Un esempio per il modello XD DV70

- ① STEREO
- ② VIRTUAL SURROUND

Fabbricato dietro licenza Dolby Laboratories. "Dolby" "Pro Logic" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Documenti Confidenziali. Inediti. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

L'acronimo "DTS" e il nome "DTS Digital Surround" sono marchi di fabbrica registrati della Digital Theater Systems, Inc.

Posizionamento degli altoparlanti

Per ottenere i migliori effetti possibili con il sistema suono surround (SURROUND SOUND), è importante posizionare in modo adeguato gli altoparlanti. Far riferimento alle figure che seguono per trovare la migliore sistemazione nella vostra stanza.

Preparativi

- 1 Avviare la riproduzione di un disco marcato "Dolby Digital". - 52

- 2 Fermare la riproduzione.

* Altoparlanti surround: accessori solo per il modello XD-DV90

SP Selection

- 1 Premere il tasto MENU.

- 2 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) sul telecomando per selezionare il menu di messa a punto degli altoparlanti, quindi premere il tasto ENTER.

- 3 Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) o i tasti cursore destra/sinistra (◀/▶) per selezionare l'altoparlante anteriore sinistro (o destro), quindi premere il tasto ENTER.

Un esempio per il modello XD-DV90

Un esempio per il modello XD-DV90

Altoparlante anteriore sinistro   Altoparlante anteriore destro

Altoparlante destro per il suono 'surround'   Altoparlante centrale (i toni bassi)   Altoparlante sinistro per il suono 'surround'.

Al momento della spedizione dalla fabbrica, i parametri non comprendono il subwoofer (altoparlante per toni bassi) (nessuna indicazione). **Continua alla pagina seguente...**

- ⑤ Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) per selezionare grande o piccolo, quindi premere il tasto ENTER.

- ⑥ Premere i tasti cursore sinistra/destra (◀/▶) per selezionare l'altoparlante centrale, quindi premere il tasto ENTER.

- ⑦ Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) per selezionare grande, piccolo o nessuno, quindi premere il tasto ENTER.

L'altoparlante anteriore sinistro e l'altoparlante anteriore destro commutano tra loro simultaneamente. Selezionare nello stesso modo l'altoparlante centrale, quello per il suono 'surround' ed il subwoofer (altoparlante toni bassi).

Nel caso in cui si usino solo gli altoparlanti accessori, la messa a punto più conveniente è già stata eseguita. Non modificarla, ma passare a "Regolazione tempo di ritardo".

Icona grande

Icona piccola

Note

- Se si seleziona gli altoparlanti anteriori grandi, il subwoofer viene automaticamente disattivato.
- Se si seleziona gli altoparlanti anteriori piccoli, il subwoofer viene automaticamente attivato.
- Se si seleziona il subwoofer grandi, gli altoparlanti anteriori vengono automaticamente attivati.

L'impostazione è possibile da altoparlanti FRONT o da subwoofer.

Delay time setting

La posizione di ascolto ideale per la riproduzione con circondamento a sei canali è il punto di equidistanza da tutti i diffusori.

Impostando il tempo di ritardo per i diffusori centrale e di circondamento, questa regolazione permette di ottenere tale posizione dei diffusori in modo virtuale.

(I diffusori centrale e di circondamento possono venire installati come se si trovassero sulla linea tratteggiata mostrata di seguito.)

Posizione ideale del diffusore centrale

[Impostazione altoparlante centrale]

$$(A) = R - Dc$$

Distanza A	Impostazione
0 cm	0 ms
Circa 40 cm	1 ms
Circa 80 cm	2 ms
Circa 120 cm	3 ms
Circa 160 cm	4 ms
Circa 200 cm	5 ms

[Impostazione altoparlanti surround]

$$(B) = R - Ds$$

Distanza A	Impostazione
0 cm	0 ms
Circa 200 cm	5 ms
Circa 400 cm	10 ms
Circa 600 cm	15 ms

Quando si usa un disco Dolby Pro Logic, l'indicazione del tempo di ritardo viene cambiata automaticamente. Non è necessario reinizializzare.

- ① Premere i tasti cursore sinistra/destra (◀/▶) per selezionare il tasto tempo di ritardo dell'altoparlante centrale nel menu Set up (messa a punto) Altoparlante, quindi premere il tasto ENTER.

- ② Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) per selezionare il tempo di ritardo, quindi premere il tasto ENTER.

Selezionare il tempo di ritardo nello stesso modo anche per il suono 'surround'. Non sono possibili messe a punto diverse per gli altoparlanti di 'surround'.

Tasto del tempo di ritardo dell'altoparlante centrale.

Tasto del tempo di ritardo dell'altoparlante di 'surround'.

1

- ① Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) o quelli sinistra/destra (◀/▶) per selezionare "TEST" nel menu Setup (Messa a punto) Altoparlante, quindi premere il tasto ENTER.

La selezione di TEST provoca l'emissione sequenziale di rumori di prova dagli altoparlanti, iniziando dall'altoparlante anteriore sinistro. Controllare che il rumore di prova sia udibile da tutti gli altoparlanti e che lo stesso volume sia udibile da tutti gli altoparlanti.

Se per alcuni altoparlanti il volume è diverso, ritornare al punto precedente e regolare il volume di tale altoparlante.

Tasto TEST

Impostazione del livello

- ② Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) o quelli sinistra/destra (◀/▶) per selezionare il tasto del livello dell'altoparlante desiderato, quindi premere il tasto ENTER.

- ③ Premere i tasti cursore su/giù (▲/▼) per selezionare il livello, quindi premere il tasto ENTER.

Regolare in modo che il volume di suono di tutti gli altoparlanti, tranne quello del subwoofer (Super woofer) sia uguale. La regolazione del subwoofer è difficile da eseguire con la prova del tono, quindi regolare questo altoparlante mentre si ascolta la musica.

Per terminare la messa a punto degli altoparlanti, premere il tasto EXIT quindi il tasto ENTER sul telecomando.

Timer per lo spegnimento a tempo (SLEEP)

L'alimentazione viene disattivata automaticamente al termine del periodo specificato

Riproduzione temporizzata

Il raggiungimento dell'ora d'avvio impostata provoca l'attivazione dell'alimentazione e l'avvio della riproduzione della sorgente impostata in precedenza. L'alimentazione si disattiva quando si raggiunge l'ora di spegnimento impostata.

Registrazione temporizzata

Il raggiungimento dell'ora d'avvio impostata provoca l'attivazione dell'alimentazione e l'avvio della registrazione della sorgente (sintonizzatore o ingresso esterno) impostata in precedenza. L'alimentazione si disattiva quando si raggiunge l'ora di spegnimento impostata.

Timer per lo spegnimento a tempo (SLEEP)

1 Premere il tasto SMART MENU.

UNITA PRINCIPALE

TELECOMANDO

2 Selezionare "CLOCK OPTIONS", quindi premere il tasto SELECT.

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- "RECORDING OPTION"
- "TAPE DUBBING"
- "AUDIO OPTION"
- "CLOCK OPTION"**

3 Selezionare "SLEEP TIMER", quindi premere il tasto SELECT.

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- "SLEEP TIMER"**
- "ADJUST TIME"
- "TIMER PLAY"
- "AUTO POWER SAVE"

Lampeggio rapido

4 Selezionare l'ora di disattivazione, quindi premere il tasto ENTER.

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci:

- ① "SLEEP OFF"   timer di spegnimento automatico disattivato
- ② "SLEEP 10"   10 minuti
- ⑨ "SLEEP 80"   80 minuti
- ⑩ "SLEEP 90"   90 minuti

Lampeggio lento

L'alimentazione si disattiva quando è trascorso il tempo impostato.
Per annullare lo SLEEP TIMER selezionare "SLEEP OFF"

Riproduzione temporizzata

1 Accendere (ON)

2 Premere il tasto SMART MENU

3 Selezionare "CLOCK OPTIONS", quindi premere il tasto SELECT

4 Selezionare "TIMER PLAY", quindi premere il tasto SELECT

5 Selezionare il modo timer desiderato quindi premere il tasto SELECT

6 Selezionare l'ora di attivazione

7 Selezionare l'ora di disattivazione.

8 Selezionare la sorgente d'ingresso

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci

- "RECORDING OPTION"
- "TAPE DUBBING"
- "AUDIO OPTION"
- "CLOCK OPTION"

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci

- "SLEEP TIMER"
- "ADJUST TIME"
- "TIMER PLAY"
- "AUTO POWER SAVE"

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci

- ① "EVERY DAY"   esecuzione di un programma di timer una volta al giorno
- ② "ONE TIME"   una sola esecuzione
- ③ "OFF"   annullato

- Immettere l'ora quindi premere il tasto **ENTER** ed immettere i minuti
- Premere il tasto **ENTER**

- Immettere l'ora quindi premere il tasto **ENTER** ed immettere i minuti
- Premere il tasto **ENTER**

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** e possibile selezionare le seguenti voci

- ① "DVD/CD"
- ② "TAPE"
- ③ "VIDEO/AUX"
- ④ "TUNER"

⑨ Selezionare la stazione preimpostata (solo quando è stata selezionata prima la sintonizzazione), quindi premere il tasto **SELECT**

⑩ Le impostazioni dell'ora sono visualizzate, premere ancora una volta il tasto **ENTER**

Su display compare il messaggio **SET CLOCK** quando non è stata impostata l'ora corrente. In tal caso impostare l'ora corrente (Vedere a pagina 19)

- Visualizzato "PRESS ENTER TO SAVE" (PREMERE ENTER PER MEMORIZZARE)
- Per disattivare l'alimentazione (OFF)

Illuminato con luce verde

S. spegne

Registrazione temporizzata

① Accendere (ON)

② Premere il tasto **SMART MENU**

③ Selezionare "RECORDING OPTION", quindi premere il tasto **SELECT**

④ Selezionare "TIMER RECORDING", quindi premere il tasto **SELECT**

⑤ Selezionare il timer desiderato, quindi premere il tasto **SELECT**

- Introdurre una cassetta registrabile in TAPE B

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

- RECORDING OPTION
- "TAPE DUBBING"
- "AUDIO OPTION"
- "CLOCK OPTION"

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

- "CD DIRECT RECORDING"
- TIMER RECORDING

Lampeggia

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci:

- ① "EVERY DAY" esecuzione di una programmazione con timer una volta tutti i giorni
- ② "ONE TIME" esecuzione per una volta sola
- ③ "OFF" disattivazione della funzione

Continua alla pagina seguente...

⑥ Selezionare l'ora di attivazione

⑦ Selezionare l'ora di disattivazione.

⑧ Selezionare la sorgente d'ingresso

⑨ Selezionare la stazione preimpostata (solo quando è stata selezionata prima la sintonizzazione), quindi premere il tasto SELECT.

⑩ Le impostazioni dell'ora sono visualizzate, premere ancora una volta il tasto ENTER

- Immettere l'ora quindi premere il tasto **ENTER** ed immettere i minuti
- Premere il tasto **ENTER**

- Immettere l'ora quindi premere il tasto **ENTER** ed immettere i minuti
- Premere il tasto **ENTER**

Premendo i tasti **MULTI CONTROL** è possibile selezionare le seguenti voci

- ① "TUNER"
- ② "VIDEO/AUX"

- Visualizzato "PRESS ENTER TO SAVE" (PREMERE ENTER PER MEMORIZZARE)
- Per disattivare l'alimentazione (OFF)

Illuminato con luce verde

STANDBY /TIMER

La funzione di silenziamento si attiva durante la registrazione con timer. Se si desidera ascoltare il suono, girare un po' la manopola **VOLUME**

Funzione risparmio energia automatico (AUTO POWER SAVE)

Questa funzione disattiva automaticamente l'alimentazione quando questa è attivata e per 30 o più minuti non si esegue nessuna registrazione né riproduzione

Uso del selettore multifunzionale (MULTI CONTROL)

① Mettere il tasto POWER su ON

② Premere il tasto SMART MENU

③ Selezionare "CLOCK OPTIONS", quindi premere il tasto SELECT

④ Selezionare "AUTOPOWER SAVE", quindi premere il tasto SELECT.

⑤ Selezionare "A.P.S. ON" o "A.P.S. OFF", quindi premere il tasto SELECT/ENTER.

- ① "APS OFF"
La funzione AUTO POWER SAVE è disattivata
- ② "APS ON"
La funzione AUTO POWER SAVE è attivata

- La selezione dell'ingresso **TUNER** o **VIDEO/AUX** rende operativa questa funzione solo quando il volume è impostato su zero

Lista codici di lingua dei menu DVD

Codici	Lingua
6565	Afar
6566	Abkhazi
6570	Afrikaans
6577	Amarico
6582	Arabo
6583	Assamese
6588	Aymara
6590	Azerbaijani
6665	Bashkir
6669	Bielorusso
6671	Bulgaro
6672	Bihari
6678	Bengali; Bangla
6679	Tibetano
6682	Bretone
6765	Catalano
6779	Corso
6783	Ceco
6789	Gallese
6865	Danese
6869	Tedesco
6890	Bhutani
6976	Greco
6978	Inglese
6979	Esperanto
6983	Spagnolo
6984	Estone
6985	Basco
7065	Persiano
7073	Finlandese
7074	Figiano
7079	Faroese
7082	Francese
7089	Frisone
7165	Gaelico irlandese
7168	Gaelico scozzese
7176	Galiziano
7178	Guarani
7185	Gujarati
7265	Hausa
7273	Hindi

Codici	Lingua
7282	Croato
7285	Ungherese
7289	Armenco
7365	Interlingua
7378	Indonesiano
7383	Islandese
7384	Italiano
7387	Ebraico
7465	Giapponese
7473	Yiddish
7487	Giavanese
7565	Georgiano
7575	Kazakh
7576	Groenlandese
7577	Khmer
7578	Kannada
7579	Coreano
7583	Kashmiri
7585	Curdo
7589	Kirghiz
7665	Latino
7678	Lingala
7679	Lao
7684	Lituano
7686	Lettone
7771	Malagasy
7773	Maori
7775	Macedone
7776	Malayalam
7778	Mongolo
7779	Moldavo
7782	Mahrathi
7783	Malay
7784	Maltese
7789	Birmano
7865	Nauru
7869	Nepali
7876	Olandese
7879	Norvegese
7982	Oriya
8065	Punjabi

Codici	Lingua
8076	Polacco
8083	Pashto; pushto
8084	Portoghese
8185	Quechua
8277	Reto-romancio
8279	Rumeno
8285	Russo
8365	Sanscrito
8368	Sindhi
8372	Serbocroato
8373	Singalese
8375	Slovacco
8376	Sloveno
8377	Samoano
8378	Shona
8379	Somali
8381	Albanese
8382	Serbo
8385	Sundanese
8386	Svedese
8387	Swahili
8465	Tamil
8469	Telugu
8471	Tajik
8472	Thai
8473	Tigrinya
8475	Turkmeno
8476	Tagalog
8479	Tonga
8482	Turco
8484	Tatar
8487	Twi
8575	Ucraino
8582	Urdu
8590	Uzbek
8673	Vietnamese
8679	Volapuk
8779	Wolof
8872	Xhosa
8979	Yoruba
9072	Cinese
9085	Zulu

Manutenzione

Pulizia delle testine

Pulizia delle testine e dei componenti periferici

Per ottenere il meglio dal sistema e farlo durare a lungo tenete sempre ben puliti la testina (registrazione / riproduzione / cancellazione) i capstan ed i rullini fermanastro. La pulizia viene effettuata nel modo seguente:

- 1 Aprite il vano portacassette
- 2 Imbevete in alcool il bastoncino ovattato pulite la testina (registrazione / riproduzione / cancellazione) i capstan ed i rullini fermanastro

Smagnetizzazione delle testine

Quando la testina di riproduzione / registrazione si magnetizza la qualità della riproduzione scade. In tal caso smagnetizzate la testina con uno smagnetizzatore del tipo comunemente in commercio (smagnetizzatore per testine audio).

Attorno alle testine vi sono parti la cui posizione è regolata con esattezza ad esempio le guide del nastro. Durante la pulizia prestate particolare attenzione a non urtarle o muoverle.

Manutenzione del sistema

Se il pannello anteriore o l'involucro dell'unità si dovessero sporcare pulirli con un panno soffice e pulito. Non usare diluente benzina alcool ecc. dato che essi possono rovinare le finiture.

Per quanto riguarda i preparati di pulizia per contatto

Non usare un agente detergente a contatto in quanto esso può causare delle disfunzioni. Fare particolare attenzione agli agenti detergenti contenenti olio in quanto questi possono deformare le parti in plastica.

Riferimento

Avvertenza riguardante la condensa

All'interno dell'unità si può avere la formazione di condensa (umidità) quando fra essa e l'aria esterna si ha una grande differenza di temperatura.

In tal caso quest'unità potrebbe non funzionare correttamente. Se ciò accade lasciarla qualche ora accesa e riprendere ad usarla solo dopo che la condensa è evaporata.

Fare attenzione in particolare nelle seguenti circostanze

Se l'unità viene portata da un luogo molto freddo ad uno caldo o se l'umidità in una stanza dovesse aumentare bruscamente.

Funzione di protezione della memoria

Contenuti memorizzati cancellati immediatamente quando la spina dell'alimentazione viene scollegata dalla presa di rete	Visualizzazione orologio
Contenuti memorizzati cancellati entro una settimana, almeno, dallo scollegamento della spina dalla presa d'alimentazione	Sezione Amplificatore Ultima selezione fatta Valore controllo volume Livelli dei toni Impostazione del bilanciamento Sezione Sintonizzatore Banda di ricezione Frequenza Stazioni preselezionate Contenuto programma del timer Unità registratore a cassette Direzione di scorrimento Modo reverse

Generali

Precauzioni dopo il trasporto o lo spostamento del lettore CD

Prima di trasportare o comunque muovere l'unità, prendete le seguenti misure:

- 1 Togliere il disco dall'unità
- 2 Premere il tasto ►/II

- 3 Attendere alcuni secondi e spegnere l'unità

Quello che a prima vista può sembrare un guasto può non essere che un problema banale. Prima di richiedere assistenza tecnica, controllare la sezione che segue per vedere se si può risolvere il problema da soli.

Reinizializzazione del microprocessore

In alcune situazioni, ad esempio se il cavo di alimentazione viene scollegato mentre l'unità è in funzione, il microprocessore che l'unità contiene può smettere di funzionare normalmente ed il display potrebbe visualizzare indicazioni senza senso. Se ciò accade, usare la procedura che segue per riportarlo alla normalità.

Mettere il tasto POWER su ON. Premere poi il tasto VIDEO/AUX tenendo premuto il tasto TUNING MODE (MODO SINTONIZZAZIONE)

- Tenere presente che reinizializzando il microprocessore si cancella ogni contenuto della memoria dell'unità e si stabiliscono le regolazioni di fabbrica.

Ricezione, e diffusori

Problema	Cause	Rimedio
La riproduzione non ha luogo	● I cavi dei diffusori sono scollegati ● Il comando MUTE del telecomando è attivato ● La cuffia è collegata alla sua presa	● Collegare il sistema in modo corretto consultando la sezione Collegamenti 13 ● Portare MUTE su OFF 21 ● Scollegare la cuffia 21
Il diffusore destro o sinistro non funziona	● I cavi dei diffusori sono scollegati	● Collegarli correttamente consultando la sezione Collegamenti 13
La dimostrazione ha inizio improvvisamente	● La spina di alimentazione è stata scollegata dalla presa ad unità accesa o c'è stata una caduta di tensione	● Questo non è un guasto. Premere il tasto DISPLAY/DEMO per far terminare la dimostrazione 4
L'orologio non indica l'ora esatta	● Si è verificata una caduta di tensione ● Il cavo di alimentazione è scollegato	● Regolare di nuovo l'ora esatta 19 ● Regolare di nuovo l'ora esatta 19
Il timer non funziona	● L'ora esatta non è stata regolata o si è verificata una caduta di tensione ● Gli orari di accensione e spegnimento del timer non sono stati regolati ● Il timer non è stato programmato	● Regolare l'ora esatta consultando la sezione in proposito del manuale 19 ● Regolare le ore di accensione e spegnimento del timer 58 ● Eseguire il programma impostato con il timer 58
Le stazioni radio non sono ricevibili	● Le antenne non sono state collegate ● Non si è scelta una banda radio attiva ● La frequenza della stazione scelta non è stata sintonizzata bene	● Collegare le antenne 12 ● Scegliere una banda di frequenza attiva 35 ● Mettere bene in sintonia la frequenza della stazione desiderata 35
Interferenze	● Rumori causati dall'accensione di automobili ● Interferenze da elettrodomestici ● Un televisore è troppo vicino all'unità	● Installare l'antenna in una posizione sufficientemente lontana dalla strada 12 ● Spegnerne l'elettrodomestico ● Allontanare fra loro il televisore e il sistema
Una stazione è stata preselezionata ma non viene messa in sintonia premendo il tasto PCALL	● Non esiste una stazione della frequenza preselezionata ● La memoria di preselezione è stata cancellata a causa di una prolungata interruzione dell'alimentazione	● Mettere in sintonia una stazione effettivamente esistente 12 ● Preselezionare di nuovo la stazione 12
L'indicatore STANDBY lampeggia in rosso	● Il collegamento degli altoparlanti non è corretto	● Controllare il collegamento degli altoparlanti
Nessun suono proviene dagli altoparlanti di 'surround' (solo per XD-DV70/XD-DV50)	● L'interruttore degli altoparlanti di surround è posto sulla parte posteriore dell'unità e messo su OFF	● Spostare l'interruttore degli altoparlanti di surround posto sulla parte posteriore dell'unità su ON

Telecomando

Problema	Cause	Rimedio
Il telecomando non funziona	● Batterie esaurite ● Il telecomando è troppo lontano dal sistema o ad un angolo eccessivo rispetto al sensore oppure fra il telecomando ed il sensore si frappone un ostacolo ● Non si è caricato un nastro o un CD VCD o DVD	● Sostituire le batterie → 18 ● Utilizzare il telecomando all'interno della gamma permessa → 18 ● Caricare un nastro o un CD VCD o DVD nell'unità che interessa → 24 → 39

Registratore a cassette

Problema	Cause	Rimedio
La pressione del tasto di riproduzione non dà inizio alla riproduzione e la pressione dei tasti di funzione non hanno alcun effetto	● La testina di lettura è sporca ● Il nastro è avvolto in modo scorretto ● Il nastro non è registrato	● Pulire la testina consultando la sezione Manutenzione → 62 ● Provare a riprodurre un altro nastro ● Provare a riprodurre un altro nastro
I tasti di funzione non rispondono	● Il vano portacassetta non è del tutto chiuso ● L'unità non contiene un nastro ● Il nastro non è avvolto correttamente ● Il nastro è terminato	● Chiudere bene il vano portacassetta → 39 ● Caricare un nastro → 39 ● Caricare un altro nastro ● Cambiare la direzione di scorrimento del nastro o invertire il nastro
Il suono è scadente e le alte frequenze non vengono riprodotte	● La testina è sporca ● Il nastro è deformato	● Pulire la testina consultando la sezione Manutenzione → 62 ● Provare ad usare un altro nastro
Rumore di livello apprezzabile	● Testina magnetizzata ● Rumori provenienti dall'esterno ● Su questa unità e in ascolto una cassetta registrata con Dolby NR attivato	● Smagnetizzare la testina consultando la sezione Manutenzione → 62 ● Allontanare il sistema da elettrodomestici e televisori ● Questa unità non è in grado di riprodurre con la corretta qualità del suono cassette registrate con Dolby NR attivato
Il suono oscilla	● Capstan o rullini pressori sporchi ● Nastro avvolto irregolarmente	● Pulire la testina consultando la sezione Manutenzione → 62 ● Riavvolgere il nastro riavvolgendolo facendolo avanzare rapidamente o riproducendolo sino alla fine → 39
La registrazione non può essere eseguita	● Linguetta di protezione della cassetta spezzata ● Vano portacassetta non chiuso bene ● Il nastro è terminato	● Usare una cassetta dalle linguette di protezione della registrazione intatte → 11 ● Chiudere bene il vano portacassetta → 39 ● Cambiare la direzione di scorrimento della Piastra B o rovesciare il nastro → 39

1. Certi tipi di cassetta producono del rumore quando il loro moto viene terminato automaticamente. Questo è dovuto al sistema di protezione dei nastri e non è quindi un guasto.

2. Non utilizzare nastri più lunghi di 110 minuti in quanto questi nastri sono troppo sottili e si inceppano con facilità.

Lettore DVD / CD

Problema	Cause	Rimedio
Anche premendo il pulsante di riproduzione (▶/II), questa non ha inizio	● Il lettore non contiene un disco ● Il lato riprodotto del disco non è affatto registrato	● Caricare il disco e premere il pulsante di riproduzione (▶/II) → 24 ● Girare il disco e caricarlo correttamente sul piatto portadischi → 24
La riproduzione inizia, ma non vengono riprodotti alcun suono o alcuna immagine	● Il televisore è spento ● I cavi di collegamento non sono collegati regolarmente	● Accendere il televisore ● Collegare correttamente i cavi di collegamento → 15
Nel corso dell'avanzamento rapido o del ritorno, l'immagine è disturbata	● Durante l'avanzamento rapido ed il ritorno le immagini vengono sempre leggermente distorte dal lettore	● Questo non è un guasto
Non si sente alcun suono	● Il controllo del volume dell'amplificatore o del televisore non è stato regolato correttamente ● Il lettore si trova in un modo di riproduzione speciale	● Portare il volume ad un livello adeguato → 21 ● Premere il pulsante di riproduzione (▶/II) per far riprendere la riproduzione normale → 24
L'immagine e/o il suono sono di qualità chiaramente insufficiente	● Un dispositivo vicino disturba il lettore ● Il disco riprodotto è sporco ● Il disco riprodotto è danneggiato ● La lente del lettore è coperta da condensa	● Separare il più possibile quest'unità e quella origine del disturbo → 11 ● Consultare la sezione del manuale sulle precauzioni da prendere per la manipolazione del disco e pulire quest'ultimo dallo sporco ● Usare un disco nuovo ● Consultare la sezione del manuale sulla condensa e far evaporare quest'ultima → 62
La riproduzione inizia dopo qualche tempo dalla sua impostazione	● L'unità ha bisogno di tempo per determinare il tipo ed il formato del disco e perché la rotazione dell'albero del motorino si stabilizzi. Questo non è un guasto	● L'inizio della riproduzione richiede normalmente da 10 a 20 secondi a seconda del disco impiegato
Le porzioni superiore ed inferiore dell'immagine vengono tagliate	● Il sistema di colore del disco riprodotto non corrisponde a quello del monitor usato	● Consultare la sezione del manuale Sistema di colore ed usare un disco contenente materiale del sistema di colore adatto al proprio televisore o inversamente un televisore di tipo adatto al disco usato → 8
Un VCD non può venire riprodotto utilizzando dei menu	● Il VCD riprodotto non è P B C compatibile	● La riproduzione controllata da menu è possibile solo con dischi P C B compatibili → 44
I sottotitoli non appaiono	● Il DVD riprodotto non contiene sottotitoli ● Il modo dei sottotitoli è stato disattivato	● I sottotitoli non possono venire visualizzati quando il disco DVD utilizzato non contiene registrazioni di sottotitoli o di più parlato ● Premere il pulsante SUB TITLE per attivare il modo dei sottotitoli → 32
La lingua del parlato o dei sottotitoli di un film non possono venire cambiati	● Il DVD riprodotto non contiene la registrazione del parlato o dei sottotitoli in più lingue	● La lingua del parlato o dei sottotitoli non può venire cambiata se il disco DVD riprodotto al momento ne contiene una sola → 32
L'angolazione di visione non può venire cambiata	● Il DVD riprodotto non contiene la registrazione di più di una angolazione ● Si sta tentando di cambiare l'angolazione con un DVD che non supporta tale funzione	● L'angolazione della scena non può venire cambiata se il disco riprodotto non contiene le informazioni necessarie → 32 ● La scena a momento vista può non possedere altre angolazioni
Non è possibile riprodurre un disco, sebbene il codice della regione sia visualizzato come [ALL]	● Alcuni dischi non possono essere riprodotti in tutte le regioni anche quando [ALL] è visualizzato	● Riprodurre un disco diverso

Lettores DVD / CD

Problema	Cause	Rimedio
La riproduzione non ha inizio nonostante sia stato scelto un titolo	Il disco è stato sottoposto a blocco della visione (RATING) da qualcun altro	Controllare le impostazioni fatte per il sistema di blocco della visione (PARENTAL) → 47
Il livello di blocco della visione (RATING) non può venire cambiato	Avete dimenticato la parola d'ordine del sistema di blocco della visione (RATING)	Ripristinare le regolazioni di fabbrica dell'unità con la procedura che segue: Sfilare la spina dalla presa di alimentazione elettrica, attendere alcuni secondi e poi reinserire la spina tenendo premuto il tasto ENTER
La lingua scelta per il parlato o per i sottotitoli nelle impostazioni iniziali non può venire riprodotta	Il disco DVD riprodotto non contiene la lingua del parlato o dei sottotitoli che desiderate	Usare un disco DVD che contenga la registrazione del parlato o dei sottotitoli nella lingua che interessa → 45
Anche premendo un pulsante sullo schermo televisivo non appare alcun messaggio	La funzione di visualizzazione dei messaggi sullo schermo (OSD) è disattivata	Riattivare la funzione OSD → 30
I messaggi sullo schermo non vengono mostrati nella lingua desiderata	La funzione della lingua dei menu (MENU) non è attivata	Attivare la funzione della lingua dei menu (MENU) nel modo che si preferisce → 46
L'audio non viene riprodotto nel modo di circondamento	I diffusori di circondamento sono impostati su NO (non usati) nell'impostazione iniziale dei diffusori del sistema [Funzione messa a punto dell'altoparlante (SPEAKER SETUP)]	Impostare il modo dei diffusori nell'impostazione iniziale dei diffusori del sistema [Funzione messa a punto dell'altoparlante (SPEAKER SETUP)] su ON → 53

Icona di inibizione

Problema	Cause	Rimedio
L'icona di proibizione viene visualizzata ed il telecomando non è possibile	Il fabbricante del disco ha intenzionalmente posto limiti alla riproduzione	Questa operazione non è possibile. Usarne un'altra → 9

È proibito per legge duplicare, trasmettere via radio, riprodurre in pubblico o affittare un disco senza il permesso scritto dei detentori dei diritti d'autore.

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dei diritti d'autore a sua volta protetta dalla MacroVision negli USA con brevetti ed altri titoli. L'uso della tecnologia di protezione dei diritti d'autore deve venire autorizzato dalla MacroVision Corporation e viene permesso solo in forma privata ed altri modi limitati, salvo permesso esplicito della MacroVision Corporation. Si proibisce il reverse engineering e lo smontaggio del prodotto.

Unità principale

[Sezione Amplificatore]

XD-DV90

Potenza d'uscita dichiarata durante il modo STEREO
(DIN) 1 kHz, 0,7 % T.H.D., 6 Ω 105 W + 105 W
Potenza di uscita effettiva durante il funzionamento surround
(Potenza simultanea)

Anteriori (1 kHz, 10% T.H.D., 6 Ω) ..... 124 W + 124 W
Centrale (1 kHz, 10% T.H.D., 6 Ω) ..... 62 W
Surround (1 kHz, 10% T.H.D., 8 Ω) ..... 46 W + 46 W

Sensibilità/impedenza di ingresso

VIDEO/AUX ..... 400 mV/35 kΩ

Impedenza/livello di uscita

VIDEO/AUX ..... 400 mV/1,0 kΩ
SUB WOOFER PREOUT ..... 1,0 V/2,2 kΩ

XD-DV70

Sensibilità/impedenza di ingresso

VIDEO/AUX ..... 400 mV/35 kΩ

Impedenza/livello di uscita

VIDEO/AUX ..... 400 mV/1,0 kΩ
SUPER WOOFER PREOUT ..... 2,0 V/2,2 kΩ

XD-DV50

Potenza d'uscita dichiarata durante il modo STEREO
(DIN) 1 kHz, 0,7 % T.H.D., 6 Ω 85 W + 85 W

Potenza di uscita effettiva durante il funzionamento surround
(Potenza simultanea)
(1 kHz, 10% T.H.D., 6 Ω) ..... 100 W + 100 W

Sensibilità/impedenza di ingresso

VIDEO/AUX ..... 400 mV/35 kΩ

Impedenza/livello di uscita

VIDEO/AUX ..... 400 mV/1,0 kΩ
SUPER WOOFER PREOUT ..... 2,0 V/2,2 kΩ

[Sezione sintonizzatore]

Sezione sintonizzatore FM

Gamma di sintonizzazione ..... 87,5 MHz ~ 108 MHz

Sezione sintonizzatore AM

Gamma di sintonizzazione ..... 531 kHz ~ 1.602 kHz

[Registratore a cassette]

Piste ..... 4-piste, 2-canali stereo

Sistema di registrazione

..... Sistema di polarizzazione di corrente alternata
(frequenza: 105 kHz)

Testine

Piastra A Testina di riproduzione 1

Piastra B Testina di registrazione/riproduzione 1

Testina di cancellazione 1

Tempo di riavvolgimento ..... Circa 100 sec. (nastro C-60)

[Lettore DVD/CD/VIDEO CD]

Laser ..... A semiconduttori

Wow & Flutter ..... Non misurabili

Sezione video

Sistema di colore uscita video ..... NTSC/PAL/SECAM

Livello di uscita video composita ..... 1 Vp-p (carico da 75 Ω)

Livello d'uscita S-Video

Segnale Y ..... 1 Vp-p (carico da 75 Ω, sinc negativa)

Segnale C

NTSC ..... 0,286 Vp-p (75 Ω)

PAL ..... 0,300 Vp-p (75 Ω)

SECAM ..... 0,300 Vp-p (75 Ω)

Compressione video MPEG-1/MPEG-2

Livello/impedenza uscita digitale ..... -15 dBm ~ -21 dBm
(lunghezza d'onda: 660 nm)

[Generalità]

Consumo (XD-DV90)	280 W
Consumo (XD-DV70)	240 W
Consumo (XD-DV50)	230 W
Dimensioni	L: 280 mm
	A: 330 mm
	P: 408 mm
Peso (netto) (XD-DV90)	14,0 kg
Peso (netto) (XD-DV70)	13,1 kg
Peso (netto) (XD-DV50)	12,0 kg

Altoparlanti anteriori (LS-N90V)

Cassa	Tipo Bass-Reflex (Magneticamente schermata)
Configurazione	
Sub Woofer	130 mm a cono
Woofer	130 mm a cono
Tweeter	50 mm a cono
Tweeter	20 mm Piezo type
Impedenza	6 Ω
Livello massimo d'ingresso	150 W
Dimensioni	L: 235 mm
	A: 440 mm
	P: 334 mm
Peso (netto)	6,4 kg (1 pezzo)

Altoparlanti anteriori (LS-N70V)

Cassa	Tipo Bass-Reflex (Magneticamente schermata)
Configurazione	
Woofer	160 mm a cono
Tweeter	50 mm a cono
Tweeter	20 mm Piezo type
Impedenza	6 Ω
Livello massimo d'ingresso	150 W
Dimensioni	L: 226 mm
	A: 330 mm
	P: 256 mm
Peso (netto)	4,0 kg (1 pezzo)

Altoparlanti anteriori (LS-N50V)

Cassa	Tipo Bass-Reflex (Magneticamente schermata)
Configurazione	
Woofer	160 mm a cono
Tweeter	50 mm a cono
Tweeter	20 mm Piezo type
Impedenza	6 Ω
Potenza massima d'ingresso	100 W
Dimensioni	L: 226 mm
	A: 330 mm
	P: 225 mm
Peso (netto)	3,5 kg (1 pezzo)

Altoparlante centrale e altoparlante per suono 'surround' (CRS-N90V)

Cassa	Tipo Bass-Reflex (Magneticamente schermata)
Configurazione	80 mm a cono, tutta la gamma
Impedenza	6 Ω
Potenza d'ingresso di picco	120 W
Potenza massima d'ingresso	80 W
Dimensioni	L: 260 mm
	A: 108 mm
	P: 203 mm
Peso (netto)	1,93 kg

Altoparlante per suono 'surround'

Cassa	Tipo Bass-Reflex (Magneticamente schermata)
Configurazione	100 mm a cono, Full Range
Impedenza	8 Ω
Potenza d'ingresso di picco	50 W
Potenza massima d'ingresso	30 W
Dimensioni	L: 200 mm
	A: 98 mm
	P: 213 mm
Peso (netto)	0,86 kg

- 1 KENWOOD persegue una politica di continuo sviluppo attraverso la ricerca. Per questa ragione i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- 2 In caso di temperatura molto bassa (0° o meno) non è possibile ottenere un rendimento sufficiente.

KENWOOD

Per vostra referenza

Riportate il numero di serie indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al nostro servizio clienti per informazioni o assistenza.

Modello _____ Numero di serie _____