


Regolazione volume navigatore KNA-DV3200



Selezionare il tasto appropriato per impostare il volume tra **1** (minimo) e **7** (massimo).

Off : Viene silenziata l'uscita sonora.

Impostazione DDX8027 (estratto dal manuale di istruzioni)

Selezionare tasto impostazioni



Premere "Next" e selezionare "AV Interface"



Premere due volte il tasto > per entrare nella pagina AV I/F 3



Regolare il volume con i tasti < o > alla voce Guide Volume level

