


Dopo l'installazione del Navigatore, affinché questo funzioni correttamente, è necessario eseguire una auto-calibrazione.

Questa si effettua premendo l'icona DISTANZA del Menu di CALIBRAZIONE, con vettura in movimento, satelliti acquisiti e con ricezione satellitare buona (accertare la presenza dell'icona del satellite nell'angolo in alto a sinistra dello schermo).

La calibratura avviene automaticamente mentre il veicolo è in movimento.

Tale operazione va ripetuta dopo il cambio dei pneumatici.



Selezionare **Distanza**.



Bisogna guidare per circa 10 km prima del completamento della correzione della distanza.