

ISTRUZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEGLI SFONDI

Per i monitor e sintonizzatori presenti nella tabella sottostante, è possibile personalizzare lo sfondo, utilizzando una immagine JPG.

Prima di inserire le immagini nella memoria del sintonizzatore è opportuno adattarele alle dimensioni del monitor.

SPECIFICHE		
Prodotto	Formato immagine	Colore
DNX8220BT DDX8022BT KOS-L702 DNX7220 DDX8029 DNX7200 DDDX7029	JPEG 480 x 234	16 bit
DNX5220BT DDX5022 DNX5220	JPEG 480 x 254	24 bit
KVT-829DVD KVT-729DVD KVT-522DVD	JPEG 480 x 270	24 bit

Nel caso in cui si lasciasse l'immagine nel formato originale 4:3, questa verrebbe visualizzata più stretta, quindi con le parti laterali scure, come da immagine a fianco.



Una volta adattate le immagini, inserirle in una memoria USB.

Inserire la memoria USB nella connessione del sintomonitor ed eseguire le impostazioni.



Da monitor in STANDBY, premere l'icona relativa alle impostazioni



Selezionare le tre immagini da caricare in memoria



Scegliere l'immagine e premere "Enter"



Risultato finale