

Impostazione navigazione (estratto dal manuale di istruzioni del KNA-DV3200)

Impostazione utente

E' possibile cambiare le impostazioni per la visualizzazione dello schermo e del suono.



Selezionare la voce desiderata.

Selezionare un tasto di impostazione durante il cambiamento dello schermo usando **▲** o **▼**.

Distanza:
Le unità della distanza possono essere selezionate tra **Metri** o **Ingl.**.

Mostra restr. tariffico:
Si può attivare o disattivare la visualizzazione degli avvertimenti durante la guida nella rotta passando attraverso zone con restrizioni del traffico.

Elimina audio:
Selezionare se selezionare l'audio o meno durante la guida a voce.

Layout tastiera:

Selezionare "OFF" alla voce "Elimina audio"


Impostazione DDX6027, KVT-627DVD KVT-727DVD

(estratto dal manuale di istruzioni)


Premere
"Set Up"



Selezionare AV interface



Premere due volte il tasto >
per entrare nella pagina AV I/F 3



Selezionare "OFF" alla voce "Line Mute"

