

Il software di gestione di questi navigatori è aggiornabile, permettendo di ottenere migliori in fatto di potenzialità e prestazioni, per questo motivo, si consiglia di effettuare l'aggiornamento più recente seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Per verificare la versione software presente nel proprio navigatore della serie KNA, è necessario effettuare le seguenti operazioni; dalla schermata principale premere:

- IMPOSTAZIONI
- INFO SU
- SOFTWARE

Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata in questa FAQ, sarà possibile effettuare l'aggiornamento.

ATTENZIONE: questo software non è compatibile con navigatori di altre serie, per evitare anomalie di funzionamento, non tentare di caricare questo aggiornamento nella memoria di altri modelli di navigatori Kenwood.

Per utenti che dispongono dell'unità TMC GTM-10 è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica, come indicato di seguito.


Dal menù principale premere:

- IMPOSTAZIONI
- RIPRISTINA PREIMPOST.

ISTRUZIONI

1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato

2) Selezionare:
download
I agree to the above terms.....
download



3) Scaricare il file KNAseriesxxx.exe

4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd

5) Inserire una scheda SD tramite apposito adattatore nel PC, creare all'interno della scheda una cartella chiamata garmin, copiare il file gupdate.gcd all'interno della cartella.

6) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura



7) Accendere il navigatore, si avrà l'aggiornamento automatico

8) Al termine dell'aggiornamento sarà possibile rimuovere l'SD card

