


KNA-G520 ISTRUZIONI DI PRIMA ACCENSIONE


Alla prima accensione, il navigatore KNA-G520 visualizza di default le prime indicazioni non in lingua italiana.

Di seguito è illustrata la sequenza di operazioni per impostare la lingua italiana.


1




2




3




4




5




6




7



8



9



10



11

