


Collegamenti video

Collegare le SCART di altri apparecchi direttamente alle SCART del TV, eventualmente utilizzare una connessione multiscart



KENWOOD

Listen to the Future



Collegamenti audio di altri tre apparecchi a scelta come di seguito:

1 Audio TV tramite adattatore SCART/audio OUT in RCA, oppure

2 se disponibili le uscite, tramite connessioni RCA

3 Collegamento di un lettore DVD tramite connessione ottica digitale, oppure


4 tramite connessione coassiale digitale

5 Collegamento di un ricevitore satellitare tramite connessione RCA

Nelle connessioni TV o AUX (al posto degli apparecchi indicati) possono essere collegati altri apparecchi, come ad esempio un giradischi

6 Collegamento di un giradischi, diretto se con giradischi Kenwood P-110S oppure

7 Collegamento di un giradischi tramite equalizzatore RIAA (disponibile in commercio) se con altri giradischi




CONNESSIONI

ESC 360

ESCXCITE

GIRADISCHI
P-110S



ALTRI
GIRADISCHI

