


Regolazione volume navigatore KNA-DV3200



Selezionare il tasto appropriato per impostare il volume tra **1** (minimo) e **7** (massimo).

Off : Viene silenziata l'uscita sonora.



Impostazione DDX6027, KVT-627DVD KVT-727DVD

(estratto dal manuale di istruzioni)


Premere
"Set Up"



Selezionare AV interface



Premere due volte il tasto > per entrare nella pagina AV I/F 3



Regolare il volume con i tasti < o > alla voce NAV Guide Volume