


Regolazione volume navigatore KNA-DV3200



Selezionare il tasto appropriato per impostare il volume tra **1** (minimo) e **7** (massimo).

Off : Viene silenziata l'uscita sonora.

Impostazione KVT-925DVD e XXV-05V (estratto dal manuale di istruzioni)

Selezionare tasto impostazioni



Premere il tasto Next per selezionare "AV Interface"



Selezionare AV I/F 2



Regolare il volume con i tasti < o > alla voce Guide Volume level

