


KNA-DV3200 INSERIMENTO DESTINAZIONE TRAMITE LATITUDINE E LONGITUDINE

Il KNA-DV3200 permette l'inserimento della destinazione inserendo semplicemente le sue coordinate (se conosciute).



Inserire la latitudine.

Questo va fatto usando i tasti numerici in combinazione con [°] (gradi), ['] (minuti) e ["] (secondi).