

## Regolazione volume navigatore KNA-G421



## Regolazione volume navigazione DDX7029, DDX8029, KVT-729DVD, KVT-829DVD

(estratto dal manuale di istruzioni)

Premere "Set Up"




Selezionare AV interface



Impostare F-ALL se si vuole avere l'audio su entrambi gli altoparlanti frontali



Premere due volte il tasto > per entrare nella pagina AV I/F 3



Regolare il volume con i tasti < o > alla voce NAV Guide Volume